

CD/DVD プレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。







DVP-NS575P

© 2004 Sony Corporation

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 いかたをすると、火災や感電などにより人身事 故になることがあり危険です。事故を防ぐため に次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

6~8ページの注意事項をよくお読みくださ い。製品全般の注意事項が記載されています。 3ページの「使用上のご注意」もあわせてお読 みください。

定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま れているか、などを点検してください。

故障したら使わない


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 コードなどが破損しているのに気づいたら、す ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら





- 電源を切る
- 2 電源プラグをコン セントから抜く



警告表示の意味

取扱説明書および製品では、 次のような表示をしていま す。表示の内容をよく理解 してから本文をお読みくだ さい。

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号









行為を指示する記号





指示

セントから抜く

使用上のご注意

設置について

次のような場所には置かないでください。

- 湿気の多い所、風通しの悪い所。
- 直射日光が当たる所、温度が高い所。
- 極端に寒い所。
- チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょに使用するとき、近くに置くと、雑音が入ったり、映像が乱れたりすることがあります。その場合は離して使用してください。特に室内アンテナのときに起こりやすいので屋外アンテナの使用をおすすめします。

また、本機の上に花瓶など水の入った容器を置いたり、水のかかる場所で使用しないでください。本機に水がかかると故障の原因となります。

設置場所を変えるときは

ディスクを入れたまま、本機を動かさない でください。

ディスクを入れたまま動かすと、ディスク を傷めることがあります。

音量を調整するときは

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が 少なくなっています。レコードをかけると きのように音声の入っていない部分の雑音 を聞きながら音量を調整すると、思わぬ大 きな音が出て、スピーカーを破損するおそ れがあります。

演奏を始める前には、音量を必ず小さくしておきましょう。

ステレオを聞くときのエチケット

ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さめな音でも周囲にはよく通るものです。



窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になる などお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

結露について

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴がつくことがあります。これを結露といいます。このときは、正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷めることがあります。本機を使わないときは、ディスクを取り出しておいてください。

結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直してからお使いください。もし何時間たっても正常に動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。

本体のお手入れのしかた

キャビネットやパネル面の汚れは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

クリーニングディスクについて

市販のレンズ用のクリーニングディスク は、本機では使わないでください。 故障す るおそれがあります。

CD/DVD プレーヤーは、コンセントの近くでお使いください。本機をご使用中、不具合が生じた時はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。

残像現象 (画像の焼きつき) のご注意

ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプラズマディスプレイパネルテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

目次

	安全のために	
	使用上のご注意	
	警告・注意	
	電池についての安全上のご注意	
	この取扱説明書の使いかた	
	再生できるディスクについて	
	ディスクの取り扱い上のご注意	
	各部のなまえ	
	コントロールメニュー画面の見かた	. 16
接続。	と準備	19
32.170	接続と準備について	
	安祝と辛畑について	
	手順 2: リモコンに電池を入れる	
	手順 3: 映像コードをつなぐ	
	手順 4:音声コードをつなぐ	
	手順 6: クイック設定をする	. 28
- 4.	± -7	~ -
再生	する	3 I
	ディスクを再生する	
	再生を止めたところから再生する(つづき再生機能)	. 33
	DVD のメニューを使う	. 34
	DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ	. 34
	プレイバックコントロール機能を使う(PBC 再生)	. 35
	再生モードを使う(プログラム / シャッフル / リピート /A-B リピート)	. 36
頭出	しする	42
-> СН	見たいところ、聞きたいところをさがす	
	見たいことも、聞きたいこともをさかり (サーチ / スキャン / スロー再生 / コマ送り)	40
	(リーナ / 人キヤン / 人口一円生 / コマ达り)	. 42
	タイトル / チャプター / トラック / シーンなどをさがす(サーチモード) 見たい場面を再生する(ピクチャーナビゲーション)	
		. 45
— ,	フィの桂却を日フ	40
アイ.	スクの情報を見る	46
	経過時間と残り時間を見る	. 46
音声	を楽しむ	49
	音声を切り換える	
	ョ Pで切り換える	

映像	を楽しむ52アングルを切り換える52字幕を表示する52画質を調整する(お好み画質モード)53映像の輪郭を調整する(シャープネス)54
デー	夕 CD を再生する55MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイルについて55データ CD の MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイルを再生する57スライドショーの時間を設定する61画像ファイルにスライドショーでのスライド効果を設定する62
いろ	いろな機能を使う
設定	と調整68設定画面を使う68表示言語や音声言語の設定 (言語設定)69画像に関する設定 (画面設定)70視聴に関する設定 (視聴設定)71音声に関する設定 (オーディオ設定)72
その	他75故障かな?と思ったら75自己診断機能について (アルファベットで始まる表示が出たら)78保証書とアフターサービス78用語解説79主な仕様82言語コード一覧表83索引84

警告・注意

下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により死亡や大けがの原因となります。

⚠警告





電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ●電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源 プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、 必ずプラグを持って抜く。
- → 万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店 またはソニーサービス窓口に交換をご依頼く ださい。

湿気やほこりの多い場所や、油煙 や湯気のあたる場所には置かない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や加湿器のそばなどでは絶対に使用しないでください。



TAN D

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。

たはソニーサービス窓口にご相談ください。

→ 万一、水や異物が 入ったときは、すぐ に本体の電源ボタン を切り、電源プラグ をコンセントから抜 き、お買い上げ店ま



キャビネットを開けたり、分解や 改造をしない

火災や感電、けがの原因となることがあります。

→ 内部の点検や修理は お買い上げ店または ソニーサービス窓口 にご依頼ください。



雷が鳴りだしたら、本体や電源プ ラグに触れない

感電の原因となります。



本機は国内専用です



また、コンセントの定格を越えて使用しないでください。

警告・注意

下記の注意事項を守らないと**けが**を したり周辺の**家財に損害**を与えた りすることがあります。

注意

ぬれた手で電源プラグにさわらな い

感電の原因となることがあります。





風通しの悪い所に置いたり、通風 孔をふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさ





ぐなど、自然放気の妨げになるようなことはし ないでください。過熱して火災や感電の原因と なることがあります。

大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。

➡ 呼びかけられたら気が つくくらいの音量で聞 きましょう。





安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、 製品が落ちてけがの原因となることがあります。 また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に 確認してください。



トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。



幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口など に手をはさまれ、けが の原因となることがあ ります。お子さまがさ わらぬようにご注意く ださい。



コード類は正しく配置する

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。充分に注意して接続、配置してください。



移動させるとき、長期間使わない ときは、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化、 漏電などにより火災の原因となることがありま す。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、 感電の原因となることがあります。



ひび割れ、変形したディスクや補 修したディスクを再生しない

本体内部でディスクが破 損し、けがの原因となる ことがあります。



電池についての安全上 のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや 失明を避けるため、下記の注意事項 を必ずお守りください。

▲ 警告

アルカリ電池の液が漏れたときは 素手で液をさわらない

アルカリ電池の 液が目に入った り、身体や衣服 につくと、失明 やけが、皮膚の 炎症の原因とな



ることがあります。そのときに異常がなくても、 液の化学変化により、時間がたってから症状が 現れることがあります。

必ず次の処理をする

→ 液が目に入ったと きは、目をこすら ず、すぐに水道水 などのきれいな水 で充分洗い、ただ ちに医師の治療を 受けてください。





→ 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

電池は乳幼児の手の届かない所に 置く

電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

→ 万一、飲み込んだと きは、ただちに医師 に相談してください。





電池を火の中に入れない、加熱・ 分解・改造・充電しない、水でぬ らさない

破裂したり、液が 漏れたりして、け がややけどの原因 となることがあり ます。





注意

指定以外の電池を使わない、新しい電池と使用した電池または種類の違う電池を混ぜて使わない

電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

⇒ 電池の品番を確かめ、お使いください。





+と-の向きを正しく入れる

+と-を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

→機器の表示に合わせて、正しく入れてください。





使い切ったときや、長時間使用しないときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により 液が漏れ、けがややけどの原因となることがあ ります。





いかた

- ●この取扱説明書では、リモコンのボタン を使った操作説明を主体にしています。 リモコンと同じなまえの本体のボタンも 同じように使えます。
- DVD ビデオ、DVD-RW/DVD-R、 DVD+RW/DVD+R を総称して DVD と 表現することもあります。
- この取扱説明書では、次の記号を使って います。

記号	意味	
DVD-V	DVD ビデオ、DVD-RW/ DVD-R(ビデオモード)、 DVD+RW/DVD+R で使え る機能	
DVD-RW	DVD-RW(VR モード)で 使える機能	
VCD	ビデオ CD、スーパー VCD、ビデオ CD フォー マットまたはスーパー VCD フォーマットの CD-R/CD- RW で使える機能	
CD	音楽用 CD、音楽用 CD フォーマットの CD-R/CD- RW で使える機能	
DATA CD	CD-ROM/CD-R/CD-RW の MP3* 音声と JPEG 画 像で使える機能	

* MPEG 1 Audio Laver 3: MPEG と国際標準 化機構(ISO)によって規定された音声のデジ タル圧縮規格のひとつ。

この取扱説明書の使 再生できるディスク について

ディスクの種類			
DVD ビデオ (81 ページ)	VIDEO		
DVD-RW (81 ページ)	RW		
ビデオ CD	COMPACT CISC DIGITAL VIDEO		
音楽用 CD	COMPACT DIGITAL AUDIO		
	"		

"DVD VIDEO"、"DVD-RW"のロゴは商標です。

CD についてのご注意

本機では以下のフォーマットで記録した CD-ROM/CD-R/CD-RW が再生できま す。

- 音楽用フォーマット
- ビデオ CD フォーマット
- ISO9660* レベル1 / レベル2 /Joliet 準拠の MP3 と JPEG
- KODAK Picture CD (コダックピク チャー CD)
- * 国際標準化機構 (ISO) が制定した CD-ROM の論理フォーマット。

地域番号(リージョンコード) について

著作権保護を目的に設けられた制度です。 DVD ビデオのパッケージには販売地域に よって、地域番号が表示されています。 地域番号に「ALL」または「2」が含まれ ているときは、本機で再生可能です。





再生できないディスクについ て

本機では次のディスクなどを再生すること はできません。

- CD-ROM/CD-R/CD-RW ただし、先のフォーマットで記録した ディスクは再生できます。
- フォト CD フォーマットで記録した CD-ROM
- CD-EXTRA のデータ部分
- DVD-ROM
- DVD オーディオ
- スーパーオーディオ CD の HD (ハイデン シティ) レイヤー

次のようなディスクも再生できません。

- ◆本機では再生できない地域番号(リージョンコード)の DVD ビデオ
- NTSC 以外のカラーテレビ方式(PAL、 SECAM)対応のディスク (本機が NTSC カラーテレビ方式対応の ため)
- 円形以外の特殊な形状(カード型、ハート型など)をしたディスク
- 紙やシールの貼られたディスク
- セロハンテープやレンタルディスクのラベルなどの糊がはみ出したり、はがした痕のあるディスク

ご注意

• CD-R/CD-RW、DVD-RW/DVD-R、 DVD+RW/DVD+R 再生時のご注意

CD-R/CD-RW、DVD-RW/DVD-R、DVD+RW/DVD+Rドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態や記録機、CD/DVD書き込みソフトの特性が原因で再生できないものがあります。全ての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。

DVD+RW/DVD+Rによっては、適切にファイナライズ作業がされていても本機のいくつかの再生機能が使えないことがあります。その場合には、ノーマル再生でご覧下さい。また、パケット書式で作成されたデータ CD には、再生できないものがあります。

• CD 再生時のご注意

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中には CD 規格に準拠していないものがあり、本製品で再生できない場合があります。

DVD、ビデオ CD 再生操作に ついて

DVD、ビデオ CD はソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機ではソフト制作者が意図したディスク内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに機能が働かない場合があります。再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧ください。

著作権について

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社および<u>その他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権</u>によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

本製品の日本語表示には、株式会社リコー所有の文字フォントを使用しています。

ディスクの取り扱い 上のご注意

• 再生面に手を触れないように持ちます。





- ●直射日光が当たるところなど温度の高い 所、湿度の高い所には置かないでください。
- ケースに入れて保存してください。
- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、 映像の乱れや音質低下の原因になります。 いつもきれいにしておきましょう。
- 柔らかい布でディスクの中心から外の方 向へ軽く拭きます。汚れがひどいときは、 水で少し湿らせた柔らかい布で拭いた後、 さらに乾いた布で水気を拭き取ってくだ さい。




ベンジンやレコードクリーナー、静電気 防止剤などは、ディスクを傷めることが ありますので、使わないでください。

各部のなまえ

詳しい説明は()内のページをご覧ください。

本体前面




- 1 1/(少 (電源) ボタン (31)
- **2** ディスクトレイ (31)
- 3 表示窓 (13)
- 4 (リモコン受光部) (19)
- 5 合 (開/閉) ボタン (31)
- 6 ▷ (再生) ボタン (31)
- 7 (一時停止) ボタン (32)


- 8 (停止) ボタン (32)
- 9 ◄ ✓ / ▶ ▶ (前/次) ボタン (42)
- PROGRESSIVE ランプ (70)プログレッシブ信号を出力するときに 点灯します。

本体の表示窓


DVD ビデオ /DVD-RW 再生中



ビデオ CD の PBC (Playback Control) 再生中 (35)




CD/ データ CD (MP3 音声) 再生中 / ビデオ CD 再生中 (PBC 以外)



ヴ ヒント

設定画面の「視聴設定」で表示窓の明るさを調節できます (71 ページ)。


本体裏面



- 1 COMPONENT VIDEO OUT Y、PB/ CB、PR/CR(コンポーネント映像出力 (Y、PB/CB、PR/CR))**端子(20)
- ② LINE OUT VIDEO (映像出力)*端子 (20)
- 3 NORMAL/PROGRESSIVE スイッチ (70)
- 4 D 1/D 2 VIDEO OUT (D1/D2 映像出力) 端子 (20)

- [5] S1 VIDEO OUT (S 映像出力) * 端子 (20)
- 6 LINE OUT AUDIO L/R (音声出力) 端子 (24) (25) (26)
- ⑦ DIGITAL OUT COAXIAL (音声デジタ ル出力 (同軸)) 端子 (25) (26)(27)
- B DIGITAL OUT OPTICAL (音声デジタ ル出力(光)) 端子(25)(26)(27)
- * これらの端子にテレビをつなぐときは、必ず NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを 「NORMAL」側にしてください。(70 ページ)。
- **本機をプログレッシブ(525p)方式対応のテレビにつないだときのみ、NORMAL/ PROGRESSIVE スイッチを 「PROGRESSIVE」側にしてください。(70、 75 ページ)。

リモコン



- 1 テレビ電源ボタン (67)
- 2 ▲ 開 / 閉ボタン (31)
- **3** 数字ボタン*(34)
- **4** クリアボタン(36)
- 5 字墓ボタン (52)
- 6 音声ボタン (49)
- 7 ► 前 / → 次ボタン (32)
- 8 ◀ ◀ / ▶ ▶ スキャン/スローボタン (42)
- 9 Ⅱ 一時停止ボタン (32)
- 10 ▷ 再生ボタン*(31)
- [1] ←/↑/↓/→ ボタン (34)
- 12 画面表示ボタン(16)
- 13 トップメニューボタン (34)
- 14 電源ボタン (31)
- 15 音量 +/- ボタン*(67)
- 16 入力切換ボタン (67)
- 17 時間 / テキストボタン (46)
- 18 お好み画質ボタン (53)
- **19** アングルボタン (52)
- 20 サラウンドボタン (50)
- **21** ピクチャーナビボタン (45) (58)
- 22 ズームボタン (32) (60)
- ② ◆→/II►フラッシュ + ステップボタン (32) (42)
- 24 ←●/◀IIフラッシュ -ステップボタン(32)(42)
- 25 停止ボタン (32)
- 26 決定ボタン (28)
- **28** メニューボタン (34)
- * 凸点(突起)が付いています(数字ボタンは「5」のみ、音量ボタンは「+」のみ)。操作の目印としてお使いください。

コントロールメニュー画面の見かた


ここでは、コントロールメニュー画面について説明します。画面表示ボタンを押して表示したり、繰り返し押して画面を以下のように切り換えます。

→ コントロールメニュー画面 1 ↓ コントロールメニュー画面 2 (データ CD のみ) ↓ コントロールメニュー画面 切

コントロールメニュー画面

コントロールメニュー画面 1 と 2 では表示される項目が変わります。また、項目はディスクの種類によって異なります。各項目の詳しい説明は、() 内のページをご覧ください。

例:DVD ビデオ再生時のコントロールメニュー画面



- * ビデオ CD (PBC 再生時) のときはシーン、 ビデオ CD/CD のときはトラック、データ CD のときはアルバムが表示されます。
- ** ビデオ CD のときはインデックス、データ CD のときは MP3 音声トラックあるいは JPEG 画像が表示されます。
- *** スーパー VCD は、「SVCD」と表示されます。

画面表示を消すには

画面表示が消えるまで、画面表示ボタンを 押します。

コントロールメニュー画面項目一覧

-= m	
項目	項目名・機能・対応するディスク
	タイトル (43 ページ) / シーン (43 ページ) / トラック (43 ページ) 再生するタイトルやシーン、トラックを選びます。 DVD-V DVD-RW VCD
2	チャプター (43 ページ) / インデックス (43 ページ) 再生するチャプターやインデックスを選びます。 DVD-V DVD-RW VCD
	アルバム (43 ページ) 再生するアルバムを選びます。 DATA CD
	日付再生中の JPEG 画像に記録された日付などを表示します。DATA CD
	ファイル (43 ページ) 再生する JPEG 画像を選びます。
D	トラック (43 ページ) 再生するトラックを選びます。 CD DATA CD
	オリジナル / プレイリスト (34 ページ) 再生するタイトルの種類、オリジナルのタイトルあるいは編集して作成された プレイリストを選びます。 DVD-RU
	時間 / テキスト (44 ページ) 経過時間および残り時間を調べます。 タイムコードを入力して映像や曲を探します。 DVD テキストや CD テキスト、データ CD のトラック名を表示します。 DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD
	プログラム (36 ページ) タイトルやチャプター、トラックを選んで好きな順に再生します。 DVD-V VCD CD
1 %	シャッフル (38 ページ) タイトルやチャプター、トラックをランダム (無作為) な順番で再生します。 DVD-V VCD ←D
	リピート (39 ページ) ディスク全体(全タイトル / 全トラック / 全アルバム)または 1 つのチャプター / トラック / アルバムだけを繰り返し再生します。 DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD
	A-B リピート (40 ページ) 再生したい部分を指定して、繰り返し再生します。 DVD-V DVD-RU VCD CD
	シャープネス (54 ページ) 画像の輪郭を強調して、より鮮明な映像にします。 DVD-V DVD-RW VCD DATA CD
GATA	音声映像選択モード (59 ページ) データ CD を再生中に、再生する MP3 音声トラックや JPEG 画像あるいは 両方「自動」を選びます。
	スライド送り時間 スライドが画面に表示される時間を指定します。 DATA CD

學 スライド効果 スライドショーの間、使用するスライド切り換え時の効果を選びます。 DATA CD 視聴制限 (63 ページ) 本機での再生を禁止する設定をします。 DVD-V VCD CD 設定(68ページ) クイック設定(28ページ) 簡易設定をします。 DVD 再生時の字幕言語やメニューの表示言語、画像や音声の出力について設定し カスタム設定(68ページ) 簡易設定の項目に加え、さまざまな設定をします。 リセット 「設定」での設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

ヴ ヒント

「切」以外を選んでいるとき、コントロールメ

ニューアイコンが緑に点灯します。

「シャッフル」、「リピート」、「A-B リピート」、「シャッフル」、「リピート」、「A-B リピート」、「A-B リピート」、「シャーブネス」のみ)。「オリジナル / ブレイリスト」では、「ブレイリスト」を選んでいるときに、アイコンが緑に点灯します。

接続と準備について

手順1~6に従って、接続とクイック設定をします。

ご注意

- ノイズや雑音の原因となるのでプラグは端子にしっかりと差し込んでください。
- 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 映像入力端子のないテレビに接続することはできません。
- コンセントから本機および接続する機器のプラグを抜いてから接続してください。

手順 1:付属品を確認する

次の付属品がそろっているかを確認してください。

- ・映像音声コード(ピンプラグ×3 ↔ ピンプラグ×3) (1)
- リモコン(1)
- 単 3 形乾電池(R6)(2)
- サンニーご相談窓口のご案内 (1)
- 保証書 (1)

付属品がそろっていないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡ください。

手順 2:リモコンに電池を入れる

 \oplus と Θ の向きをリモコンの表示に合わせて、単 3 形乾電池 (R6、付属) 2 個を入れてください。

本機を操作するときは、本機のリモコン受光部 📵 にリモコンを向けて操作してください。




ご注意

- 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがあります。
 次のことを必ず守ってください。
 - 新しい乾電池と使った乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
 - 乾雷池は充雷しないでください。
 - 長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。
 - 一液漏れしたときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを使うときは、リモコン受光部 **图** に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないように ご注意ください。リモコンで操作できないことがあります。

手順3:映像コードをつなぐ

CD/DVD プレーヤーとテレビやモニター、プロジェクター、AV アンプなどを映像コードでつなぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、 \bigcirc ~ \bigcirc のつなぎかたから 1 つ選んで、接続します。プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビ等に接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は \bigcirc または \bigcirc の接続をしてください。



▲ 映像入力端子のある機器とつなぐ

映像音声コード(付属)の黄プラグを、黄(映像)端子につなぎます。標準的な映像が楽 しめます。



赤プラグと白プラグは音声入力端子とつなぐとき(24ページ)に使います(テレビのみとつないで映像を出力する場合)。

⑤ S映像入力端子のある機器とつなぐ

S映像コード(別売り)を使ってつなぎます。よりきれいな映像が楽しめます。



○ D 映像入力端子のあるテレビとつなぐ

D 端子ケーブル(別売り)を使ってつなぎます。ケーブル 1 本で簡単にコンポーネント映像で接続でき、映像本来の色を忠実に再現します。

本機は D2 映像信号まで対応しています。プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビとこの接続をしたときは、本体の NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを「PROGRESSIVE」側にしてください。



音声を出力するには、別に音声コードをつなぎます。

① コンポーネント映像 (Y、PB/CB、PR/CR) 入力端子のある機器と つなぐ

コンポーネント映像コード(別売り)、または映像コード(別売り)の同じ種類で同じ長さのものを 3 本使ってつなぎます。輝度(Y)、色差(P_B/C_B 、 P_R/C_R)信号それぞれ独立して出力されるので、映像の本来の色を忠実に再現します。

お手持ちのテレビがプログレッシブ(525p)方式に対応しているときは、この接続にして、本体の NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを「PROGRESSIVE」側にしてください。本機からプログレッシブ信号を出力しているときは、本体の PROGRESSIVE ランプが点灯します。




従来の 4:3 画面テレビとつなぐとき

再生するディスクによっては、画像がご希望の形に表示されないことがあります。表示画像を切り換えるには 70 ページをご覧ください。

ご注意

- ハイビジョン専用コンポーネントビデオ入力(Y/PB/PR)には対応していません。
- 本機はテレビに直接つないでください。信号を本機からビデオデッキなどを経由してテレビに出力すると、画像が乱れる場合があります。テレビに映像音声入力端子がひとつしかない場合は、本機をテレビの映像音声入力端子につなぎます。



 本機をプログレッシブ(525p)方式に対応したテレビ等につなぎプログレッシブ出力したときに、 画像の乱れなどの問題が生じた場合は、インターレース方式でご覧になることをお勧めします。本機 とテレビとの互換性に関しては、サービス窓口にお問い合わせください。

手順4:音声コードをつなぐ

お手持ちの機器に応じた接続方法を選んで、音声コードをつないでください。 接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

接続方法を選ぶ

A ~ **D** のつなぎかたから 1 つを選んでください。

接続する機器	接続	接続 (例)
<u>テレビ</u>	A (24 ページ)	
ステレオアンプと 2 台のスピーカー または MD デッキ /DAT デッキ	B (25 ページ)	
ドルビー * サラウンド(プロロジック)デ コーダー付 AV アンプと 3 ~ 6 台のスピー カー	€ (26 ページ)	
ドルビーデジタルまたは DTS** デコーダー付 AV アンプ(デジタル入力端子付)と 6台のスピーカー	□ (27 ページ)	

賞 ヒント


サンプリング周波数が 96kHz の AV アンプを接続するときは、 To でつなぎます。

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。
 - Dolby、ドルビー、Pro Logic およびダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- **DTS および DTS Digital Out は、Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

A テレビとつなぐ

テレビのスピーカーから音を出すときの接続です。

CD/DVD プレーヤー



LINE OUT AUDIO L/R ^

----: 信号の流れ


* 映像音声コードの黄プラグは、映像入力端子とつなぐとき(21ページ)に使います。

賞 ヒント

モノラルテレビと接続するときは、別売りのステレオ・モノラル変換コードを使います。本機の LINE OUT AUDIO L/R 端子とテレビの音声入力端子をつなぎます。

B ステレオアンプと 2 台のスピーカーにつなぐ /MD デッキ、DAT デッキとつなぐ

ステレオアンプの音声入力端子が L、R のみのときは 18-1 でつなぎます。デジタル入力端子もついているとき、または MD デッキや DAT デッキとつなぐときは 18-2 でつなぎます。アンプを経由せず、直接本機と MD デッキや DAT デッキをつなぐこともできます。




C ドルビーサラウンド (プロロジック) デコーダー付 AV アンプと 3~6 台のスピーカーにつなぐ

ドルビーサラウンド音声、またはマルチチャンネル音声(ドルビーデジタル)を再生するときに、サラウンド効果が得られます。

アンプの音声入力端子が、L、R のみのときは **②** でつなぎます。デジタル入力端子がついているときは **②** でつなぎます。

CD/DVD プレーヤー



___: 信号の流れ


* 6台のスピーカーをつなぐときは、リア(モノ ラル)はつなぎません。

● ドルビーデジタルまたは DTS デコーダー付 AV アンプ (デジタル入力端子付) と 6 台のスピーカーにつなぐ

この接続で楽しめるサラウンドは、アンプのドルビーデジタルまたは DTS デコーダー機能を使った音声効果です。

本機のサラウンド効果は、お楽しみいただけません。





-->:信号の流れ

賞 ヒント

7 台以上のスピーカー (6.1 チャンネル以上) に接続するときは、 **D** でつなぎます。

ご注意

この接続をしたときは、クイック設定で「ドルビーデジタル」を「ドルビーデジタル」に、「DTS」を「入」にします(28ページ)。

- DTS 音声トラックを聴くために、必ずこの接続にしてください。クイック設定で「DTS」を「入」にしても DTS 音声信号が LINE OUT L/R (AUDIO) 端子から出力されなくなります。(28ページ)。
- サンプリング周波数が 96kHz のアンプを接続するときは、「オーディオ設定」で「48kHz/96kHz PCM」を「96kHz/24bit」にします(72ページ)。


手順5:電源コードをつなぐ

本機およびテレビなどの接続した機器の電源コードを電源コンセントにつなぎます。

手順 6:クイック設定をする

以下の手順に沿って基本の設定をします。

1 つの設定をとばして次の設定に進むには、▶▶ を押します。1 つ前の設定に戻るには、 ▶◀ を押します。




- 1 テレビの電源を入れる。
- 2 電源ボタンを押す。
- 3 本機の画像が映るように、テレビの入力を切り換える。

画面の下に「クイック設定するには [決定]を押してください」が表示され ます。このメッセージが表示されない ときは、コントロールメニュー画面で 「設定」の「クイック」を選んで、ク イック設定を始めます(69ページ)。


4 ディスクが入っていない状態 で決定ボタンを押す。

> 接続したテレビの種類を設定する画面 が表示されます。



- 5 ↑/↓で接続したテレビに合った 設定を選ぶ。
 - ◆ ワイドテレビまたはワイドモードの ある 4:3 画面のテレビと接続したと き
 - •「16:9」(70ページ)
 - ◆ 従来の 4:3 画面のテレビと接続し たとき
 - 「4:3 レターボックス」または「4:3 パンスキャン」(70 ページ)
- 6 決定ボタンを押す。

アンプの接続について設定する画面が 表示されます。



7 ↑/→でアンプを使うときの接続 端子を選んで決定ボタンを押す。

24~27ページで選択した音声コードの接続(A)~(D) に適した項目を選びます。

A

本機をテレビとだけつないでいる場合は「いいえ」を選びます。クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。

B-1 または C-1


「アナログ出力(LINE OUTPUT L/R)」を選びます。クイック設定が終了します。接続と設定はこれで完了です。

B-2 または G-2 または D

●「デジタル出力(DIGITAL OUTPUT)」を選びます。ドルビー デジタル音声の出力を設定する画面 が表示されます。手順8に進みます。

8 ↑/↓で接続したアンプへ出力するドルビーデジタル音声信号の種類を選ぶ。

25 ~ 27 ページで選択した音声コード の接続 (B) ~ D) に適した信号 を選びます。



B2 または C2

• 「ダウンミックス PCM」(73 ページ)

D

「ドルビーデジタル」(ドルビーデジタルデコーダー付 AV アンプと接続したときのみ)(73ページ)

9 決定ボタンを押す。

DTS 音声の出力を設定する画面が表示されます。



10↑/↓ で接続したアンプへ DTS 音声信号を出力するかどうか を選ぶ。

25 ~ 27 ページで選択した音声コード の接続 (B) ~ D) に適した項目 を選びます。

B2 または C2

• 「切」 (73 ページ)

D

「入」(DTS デコーダー付 AV アンプと 接続したときのみ)(73ページ)

11決定ボタンを押す。

クイック設定が終了します。接続と設 定はこれで終わりです。

音声効果をより楽しむ

音声効果をより楽しむには、25~27ページで選択した音声コードの接続((B)~(D)) にあわせて以下のように設定します。これらはお買い上げ時の設定のため、最初に本機を接続した時に設定を変える必要はありません。設定の操作については「設定画面を使う」(68ページ)をご覧ください。

音声コードの接続(24 ~ 27 ペー ジ)

Aのとき

• 必要な設定はありません。

B-1 または C-1

- 「ダウンミックス」を「ドルビーサラウンド」に設定する(73ページ)。
- * 音量を下げても音が歪む場合は、「オーディオ ATT」を「入」にしてください(72ページ)。

B-2 または C-2 または **D** のとき

- 「ダウンミックス」を「ドルビーサラウンド」に設定する(73ページ)。
- 「音声デジタル出力」を「入」に設定する (73ページ)。

再生する

ディスクを再生する


DVD-V DVD-RW VCD CD

DATA CD

再生するディスクに付属の説明書も必ずご 覧ください。

ディスクによっては、禁止されている操作 もあります。





- 1 テレビの電源を入れる。
- **2 電源ボタンを押す。** 本機の電源が入ります。
- 3 本機の画像が映るように、テレビの入力を切り換える。

◆ アンプを使うときは

アンプの電源を入れ、本機の音声が出るようにアンプの入力を切り換えます。

4 本体の合を押してディスクトレイを開けて、ディスクを置く。



再生したい面を下に

5 ⊳を押す。

ディスクトレイが閉まり、再生が始まります。テレビまたはアンプで音量を 調整します。

ディスクによっては、テレビ画面にメニューが表示されることがあります。 DVD ビデオ再生の場合は 34 ページ、 ビデオ CD の場合は 35 ページ をご覧 ください。


電源を切るには

電源ボタンを押します。本機はスタンバイ モード(待機状態)になります。

ヴ ヒント

ディスクを再生していないときに 30 分以上本体またはリモコンを操作しなければ、自動的にスタンバイモードになるように設定できます(オートパワーオフ機能)。「視聴設定」の「オートパワーオフ」を「入」に設定してください(71 ページ)。

いろいろな操作方法



こんなときは	こうする
止める	■を押す
途中で止める	■ を押す
途中で止めたあと、 つづきを再生する	■ または >> を押す
再生中にチャプター や映像、曲を進める	▶▶ を押す。
再生中にチャプター や映像、曲を戻す	▶ を押す。
ディスクを取り出す	▲ を押す
少し前の画像に戻る*	再生中に ◆●/ ◀II フ ラッシュ - を押す
少し先の画像に進む**	再生中に ●→ / Ⅲ ►フ ラッシュ + を押す
画像を拡大する ***	繰り返しズームボ タンを押す クリアボタンを押 してキャンセルす

- * DVD ビデオと DVD-RW、DVD-R のみ
- ** DVD ビデオと DVD-RW、DVD-R、 DVD+RW のみ
- ***ビデオ映像と JPEG 画像のみ (背景画除く)。 �/♠/♠/→ で拡大した範囲を動かすこともできます。ディスクの内容によって、ズーム機能は キャンセルされる場合があります。

る

ヴ ヒント

- フラッシュ 機能は、セリフを聞き直すときなどに使うと便利です。
- フラッシュ+機能は、不要な場面を少しだけと ばしたいときなどに使うと便利です。

ご注意

再生場面によっては、フラッシュ - 機能やフラッシュ + 機能が使えないことがあります。

ディスクトレイをロックする (チャイルドロック)

本体とリモコンの ▲ ボタンを使えなくすることができます。子供がディスクトレイを誤って開けるのを防ぐときなどに便利です。



スタンバイモード時にリモコンの かり リターンを押し、続けて決定ボタン、電源ボタンを順に押す。

電源が入り、本体表示窓に「LOCKED」が表示されます。チャイルドロックが働いているときは、本機とリモコンの ▲ ボタンを使うことができません。

チャイルドロックを解除するには

上の操作を繰り返します。


ご注意

コントロールメニューの「設定」で「リセット」 (69 ページ) を選んでも、この設定は解除されません。

再生を止めたところ から再生する

(つづき再生機能) DVD-V VCD

再生を止めたあと、電源を抜いたり、ディスクを取り出しても、6枚まで停止した場所を記憶し、つづき再生することができます。7枚目以降は、1枚目の停止場所から順に記録を自動的に消去して、新しいディスクの停止場所を記録します。



ディスクの再生中、■ を押して、再生を止める。

表示窓に「RESUME」が表示されま す。

2 ⊳を押す。

手順 1 で再生を止めたところから、再 生が始まります。

賞 ヒント

ご注意


- つづき再生機能を使うには、設定画面の「視聴 設定」で「つづき再生機能」を「入」(お買い 上げ時の設定)にしておく必要があります (72ページ)。
- 次の場合、現在再生しているディスクについては、つづき再生が解除されます。
 - 再生モードを変えたとき
 - 設定画面で設定を変更したとき
- DVD-RW (VR モード) と CD、データ CD では 現在再生しているディスクのみつづき再生が働 きます。以下の場合、つづき再生は解除されま す。
 - ー ディスクを取り出したとき
 - 電源コードを抜いたとき
 - スタンバイモードにしたとき (データ CD のみ)
- ディスクによっては、つづき再生ができない場合があります。
- シャッフル再生中とプログラム再生中には、つづき再生機能は働きません。
- 記録されたディスク(DVD-RWなど)をつづき再生設定した場合、他の記録されたディスクも途中から再生されることがあります。その場合は、■を2回押してから、 たきい。最初から再生が始まります。

DVD のメニューを 使うdvb-vi

DVD には、DVD 独自のメニューが記録されているものがあります。

複数のタイトル(映像や曲)が記録されて いる DVD はトップメニューボタンを、

ディスクの内容(字幕や音声の言語など)をメニューで選択できる DVD はメニューボタンを使って再生できます。



1 トップメニューボタンまたは メニューボタンを押す。

ディスクのメニューが表示されます。 メニューの内容はディスクによって異 なります。

2 ←/↑/→/→ または数字ボタンで 項目を選ぶ。

数字ボタンを押すと、以下の画面が表示されます。数字ボタンで項目を選びます。




3 決定ボタンを押す。

DVD-RW のオリジナルとプレイリストを選ぶ DVD-RWI

DVD-RW(VR モード)には、ディスクに 実際に記録される「オリジナル」のタイト ルと、DVD レコーダー等で編集して作成さ れる「プレイリスト」という 2 種類のタイトルがあります。

このようなディスクでは、再生するタイト ルの種類を選んで再生することができま す。



停止中に画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示され ます。

2 ↑/↓で 「□□」(オリジナル/プレイリスト)を選び、決定ボタンを押す。

「オリジナル / プレイリスト」の設定 項目が表示されます。



3 ↑/↓ で項目を選ぶ。


- プレイリスト:オリジナルを元に編集して作られたタイトルを再生します。
- オリジナル:実際に記録されている タイトルを再生します。

4 決定ボタンを押す。

プレイバックコント ロール機能を使う

(PBC 再生) VCD

テレビ画面に表示される選択用のメニューにしたがって、再生や検索ができます (Playback Control—PBC 機能)。



1 PBC 対応ビデオ CD を再生す る。

選択用のメニュー画面が表示されま す。

- 2 メニュー画面で行いたい (再生したい) 項目の番号を数字ボタンで選ぶ。
- 3 決定ボタンを押す。
- 4 テレビ画面に表示される選択 用のメニュー画面などにした がって、操作する。

操作の方法はディスクによって異なる ことがあります。ディスク付属の説明 書もあわせてご覧ください。

選択用のメニュー画面に戻るには
♪ リターンを押します。

ヴ ヒント

PBC 機能を使わないで再生するときは、停止中、

■■ や

にするときば、停止中、

である。

にするである。

ないら、

にするである。

には決定ボタンを押します。

の再生(トラック番号順に再生)が始まります。

このとき、選択用のメニューなどの静止画は再生できません。

PBC 再生に戻すには、■ を押して再生を止めた あと、もう 1 度 ■ を押してから I を押して再 生を始めます。

ご注意

ディスクによっては手順3で決定ボタンを押すことを「選択ボタンを押す」と表示するものがあります。そのときは、
◇ を押してください。

再生モードを使う

(プログラム / シャッフル / リピート /A-B リピート)

再生モードには次の種類があります。

- プログラム再生(36ページ)
- シャッフル再生 (38 ページ)
- リピート再生(39ページ)
- ◆ A-B リピート再生(40ページ)


ご注意

設定した再生モードは、次の場合に解除されま す。

- ーディスクトレイを開いたとき
- ー電源ボタンを押して、本機がスタンバイモー ド(待機状態)になったとき

好きな順に再生する(プログ ラム再生) DVDV VGD CD


タイトルやチャプター、トラックを好きな順に再生できます。最大 99 個のタイトル やチャプター、トラックをプログラムできます。



1 画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示され ます。

「プログラム」の設定項目が表示され ます。



3 ↑/↓で「設定 →」を選び、決定ボタンを押す。


CD/ ビデオ CD では「トラック」と表示 される



ディスクに記録されているタイトルまたは トラック

4 →を押す。

タイトルまたはトラック(「T」)にハイライトが移ります(この場合「O1」)。




ディスクに記録されているチャプター

5 プログラム再生したいタイトル / チャプターまたはトラックを設定 する。

◆ DVD ビデオのとき


例)タイトル「O2」のチャプター「O3」を設定する。

↑/**↓** または数字ボタンで「T」の「02」 を選び、決定ボタンを押します。



次に **↑**/**↓** または数字ボタンで「C」の「O3」を選び、決定ボタンを押します。

設定されたタイトル / チャプター



◆ ビデオ CD/CD のとき

例) トラック「02」を設定する。 ↑/◆ または数字ボタンで「T」の「02」 を選び、決定ボタンを押します。

設定されたトラック



プログラムしたトラックの総時間

6 続けて再生するタイトル/チャプター/トラックを設定したいときは、手順4~5を繰り返す。 タイトル/チャプター/トラックが選んだ順に表示されます。

7 ⊳を押す。

プログラム再生が始まります。 プログラム再生が終わっても、
を 押せば同じプログラムを再生します。

プログラム再生を止めるには

手順3で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

プログラムの設定を変更または消すに は

- **1** 「好きな順に再生する(プログラム再生)」の手順 1 ~ 3 を行う。
- **2** 手順 4 で、↑/↓ または数字ボタンを使って変更または消したいタイトル、チャプター、トラックのプログラム番号を選び、→ を押す。
- 3 手順5の操作で新しい設定を入力する。 設定したプログラムを取り消したいと きは「T」の「消去」を選び、決定ボタンを押す。

設定したプログラムをすべて消すには

- 「好きな順に再生する(プログラム再生)」の手順1~3を行う。
- 2 ↑を押し「全消去」を選ぶ。
- 3 決定ボタンを押す。

ヴ ヒント


設定したプログラムで「リピート再生」(39ページ)や「シャッフル再生」(38ページ)もできます。プログラム再生中に「リピート再生」(39ページ)または「シャッフル再生」(38ページ)の手順に沿って操作をします。

ご注意

ビデオ CD やスーパー VCD を PBC 再生しているときは、シャッフル再生できません。


順不同に再生する (シャッフル再生) DVD=V VCD CD

本機が自動的にタイトルやトラックの順番 を選んで、再生します。再生する順番は、 シャッフル再生をするたびに変わります。



- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で 「¾」(シャッフル)を選び、決定ボタンを押す。

「シャッフル」の設定項目が表示されます。



- 3 ↑/→ で順不同にして再生する項目 を選ぶ。
 - ◆ DVD ビデオのとき
 - ●タイトル
 - チャプター
 - ◆ ビデオ CD/CD のとき
 - トラック

◆ プログラム再生しているとき

- 入:タイトルまたはトラック、チャプターをプログラム番号ごとに順不同にして再生します。
- **4** 決定ボタンを押す。 シャッフル再生が始まります。

通常の再生に戻すには

手順3で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

ヴ ヒント

- 「チャプター」を選んだとき、ディスク中の 200のチャプターまでシャッフル再生できます。

ご注意


ビデオ CD やスーパー VCD を PBC 再生しているときは、シャッフル再生できません。

繰り返し再生する (リピート再生)


DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

ディスクのすべてのタイトルまたはトラック、または 1 つのタイトル / チャプター / トラックを繰り返し再生できます。

シャッフル再生やプログラム再生と組み合 わせて使うこともできます。



- **1** 再生中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で「□□ (リピート)を選び、 決定ボタンを押す。 「リピート」の設定項目が表示されます。



3 ↑/→ で繰り返し再生をする項目を 選ぶ。

♦ DVD ビデオのとき

ディスク:すべてのタイトルタイトル:再生中のタイトルチャプター:再生中のチャプター

♦ DVD-RW のとき

- ディスク:選んだタイトルの種類 (オリジナルまたはプレイリスト)内 すべてのタイトル(34ページ)
- タイトル: 再生中のタイトル
- チャプター: 再生中のチャプター

◆ ビデオ CD/CD のとき

- ディスク: すべてのトラック
- トラック:再生中のトラック

◆ データ CD (MP3 音声) のとき

- ディスク:すべてのアルバム
- アルバム:再生中のアルバム内のすべてのトラック
- トラック:再生中のトラック

◆ データ CD(JPEG 画像)のとき

- ディスク:すべてのアルバム
- アルバム:再生中のアルバム内のすべてのファイル

◆ データ CD (MP3 音声と JPEG 画像) のとき

- ディスク:すべてのアルバム
- アルバム:再生中のアルバム内のすべてのトラックとファイル
- トラック:再生中のトラック (MP3 音声)

◆ プログラム再生 / シャッフル再生を しているとき

- 入:プログラム再生、シャッフル再 牛をリピート再生します。
- **4** 決定ボタンを押す。 繰り返し再生が始まります。

通常の再生に戻すには

手順3で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。

ヴ ヒント

停止中にリピート再生を設定できます。リピート再生の項目を選び、 ▷ を押します。リピート再生が始まります。


ご注意

- ビデオCDやスーパーVCDでPBC再生している ときは、リピート再生できません。
- MP3音声トラックとJPEG画像ファイルを含む データ CD を繰り返し再生するとき、それぞれ の再生時間が違うと、音声と画像が合わなくな ります。
- コントロールメニューの「音声映像選択モード」で「画像(JPEG)」(59ページ)を選んでいるときは、データCDの「トラック」は選べません。

再生したい部分だけを繰り返 す(A-B リピート)


DVD-V DVD-RW VCD CD

再生したい部分を 1 か所指定して、繰り返 し再生できます。語学学習や歌詞を覚える ときに便利です。




- 1 再生中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で [(A-B リピート) を 選び、決定ボタンを押す。

「A-B リピート」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓ で「設定 →」を選び、決定ボタンを押す。

A-B リピート設定画面が表示されます。



4 再生中に繰り返す部分の始点(A 点)で決定ボタンを押す。

始点(A点)が設定されます。

□ A 18 - 1:32:55 B 18 - 1:33:05

5 繰り返す部分の終点 (B点) でも う1度決定ボタンを押す。

> 指定した部分が表示され、繰り返して 再生されます。

■ A 18 - 1:32:55 B 18 - 1:34:30

通常の再生に戻すには

手順3で「切」を選びます。または、クリアボタンを押します。


- A-B リピートを設定すると、シャッフル再生や リピート再生、プログラム再生は解除されます。
- 複数のタイトルをまたぐ A-B リピート再生はできません。

頭出しする

見たいところ、聞き たいところをさがす

(サーチ / スキャン / スロー再生 / コマ送り)

再生しながら早送りや早戻しをして、見たいところや聞きたいところをさがしたり、 スロー再牛をすることができます。





ご注意

- DVD、ビデオ CD によっては操作が禁止されて いる場合があります。
- データ CD では、MP3 音声トラック上でのみ聞きたいところをさがすことができます。

前/次ボタンを使って見たい ところ、聞きたいところをさ がす(サーチ)

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

本体の I◀◀ /▶▶I を使って、見たいところ や聞きたいところをさがすことができます。

再生中に再生方向は ▶▶ 、逆方向は ▶◆ を押し続けて、見たいところや聞きたいところをさがします。ボタンをはなすと通常の再生に戻ります。

早送り / 早戻しをして見たい ところ、聞きたいところをさ がす(スキャン)

DVD-V DVD-RW VCD CD DATA CD

再生中に早送りするには ▶▶▶ を、早戻しをするには ◀■ ◀ を繰り返し押します。

▷ を押すと通常の再牛に戻ります。

スキャン中に ◀【◀◀ または ▶▶】▶ を繰り返し押すと、再生の速さが変わります(速さはディスクの種類によって異なります)。ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

◆再生方向



早送り 3▶► (DVD ビデオ / DVD-RW/ ビデオ CD のみ) ×2► (DVD ビデオ / CD のみ)

◆逆方向

×2◀→早戻し1◀◀→早戻し2◀◀ ↓ 早戻し3◀◀ ← □

早戻し 3◀◀ (DVD ビデオ/ DVD-RW/ ビデオ CD のみ) ×2◀ (DVD ビデオのみ)

×2◀/×2▶は通常の約2倍の速度で再生します。

早戻し 1◀◀/ 早送り 1▶▶ より、 早戻し 2◀◀/ 早送り 2▶▶ のほうが、また 早戻し 2◀◀/ 早送り 2▶▶ より、早戻し 3◀◀/ 早送り 3▶▶ のほうが、高速で再生 します。

スロー再生する DVD-V DVD-RW VCD

一時停止中に ◀【◀◀ または ▶▶】 を押します。 ▷ を押すと通常の再生に戻ります。 スロー再生中、◀【◀◀ または ▶▶】 を繰り返し押すと、再生の速さが変わります。 2種類の速さを選ぶことができます。 ボタンを押すたびに次のように表示が切り換わります。

◆再生方向

スロー2▶ ←→ スロー 1▶

◆逆方向 (DVD のみ)

スロー2◀▮ ↔ **スロー**1◀▮

コマ送りで見る DVD-V DVD-RW VCD

ご注意

DVD-RW(VR モード)では、静止画はサーチできません。


タイトル / チャプター / トラック / シーンなどをさがす

(サーチモード) DVD-V DVD-RW

VCD CD DATA CD

DVD のタイトル / チャプター / タイトル の経過時間、ビデオ CD や CD、データ CD のトラック / インデックス / シーンで映像や曲を探すことができます。

タイトルやトラックなどには、ディスク上で番号がつけられているので、その番号を選んで頭出しします。また、タイトルの経過時間をタイムコードで入力して場面を探すこともできます。



1 再生中に画面表示ボタンを押す(JPEG 画像ファイルを含むデータ CD を再生中のときは、画面表示ボタンを 2 回押す)。

コントロールメニュー画面が表示され ます。

2 ↑/↓で検索項目を選ぶ。

◆ DVD ビデオ /DVD-RW のとき

タイムコードを入力して場面を探すと きは、「時間 / テキスト」を選びます。

◆ ビデオ CD/スーパーVCD を PBC 再生していないとき

<u>●</u> トラック インデックス

◆ ビデオ CD/スーパーVCDをPBC再 生しているとき

| シーン

◆ CD のとき

トラック

◆ データ CD(MP3 音声)のとき

______ アルバム _____ トラック

◆ データ CD(JPEG 画像)のとき

______ アルバム ____ | ファイル



3 決定ボタンを押す。

「** (**)」から「-- (**)」に 変更します。

12(27) --(34) T 1:32:55 4 数字ボタンでタイトルやチャ プター、トラック、インデッ クス、シーンなどの番号を入 力する。

間違えたときは

クリアボタンを押して、入れなおします。

5 決定ボタンを押す。

選んだ箇所の再生が始まります。

タイムコードを使ってシーンをさがす には(DVD ビデオ /DVD-RW のみ)

1 手順2で、 時間 / テキストを選びます。

「T**:**:**」(タイトルの経過時間) を選びます。

決定ボタンを押します。
 「T**: **: **」から「T- ÷ ÷ -」に変更します。

3 数字ボタンを使ってタイムコードを入力し、決定ボタンを押します。 たとえば、タイムコードで始まりから2時間10分20秒過ぎた場面を探すには、「2:10:20」と入力します。

ヴ ヒント


- 数字ボタンと決定ボタンを押してチャプター (DVD ビデオ /DVD-RW) やトラック (CD) を探すことができます。
- タイトルやチャブター、トラックの最初のシーンを9つに分割された画面で表示できます。
 シーンの1つを選択することによって、直接再生を始めることができます。(「見たい場面を再生する(ピクチャーナビゲーション)」)。

- 表示されるタイトル、チャプター、トラックの 番号はディスクに記録されている番号と同じで す。
- DVD+RW ではタイムコードで場面をサーチできません。

見たい場面を再生する (ピクチャーナビゲーション)


DVD-V VCD

画面を 9 分割して見たい場面を簡単に探す ことができます。



1 再生中にピクチャーナビボタンを押す。

以下の画面が表示されます。




2 ピクチャーナビボタンを繰り返し押して、項目を選ぶ。

それぞれの項目についての詳しくは、 各項目での説明をご覧ください。

- チャプタービューアー (DVD ビデオのみ)
- タイトルビューアー (DVD ビデオの み)
- トラックビューアー(ビデオ CD の み)

3 決定ボタンを押す。

以下の画面が表示されます。



4 ←/↑/→/→ でタイトルやチャプ ター、トラックを選び、決定 ボタンを押す。

再生が始まります。

通常の再生に戻すには

♪ リターンを押します。

ヴ ヒント

9つ以上のタイトルやチャプターがあるときは、 画面の右下に ▼ が表示されます。一番下の場面を 選択し、 ◆ で次のタイトルやチャプターを表示さ せます。前の画面に戻るには、一番上の場面を選 択し、 ↑ を押します。

ご注意

ディスクによっては、各機能をお楽しみいただけない場合があります。

ディスクの情報を見る

経過時間と残り時間 を見る DVD-V DVD-RW VCD


CD DATA CD

再生中のタイトル、チャプター、トラックの経過時間と残り時間を見ることができます。ディスクに記録された DVD や CD のテキストまたは MP3 音声のトラック名を見ることもできます。



再生中に時間 / テキストボタンを押す。

以下の画面が表示されます。



2 時間 / テキストボタンを繰り返 し押して、時間表示を切り換 える。

表示や切り換えできる時間の種類は ディスクによって異なります。

◆ DVD ビデオ /DVD-RW のとき

- T *:*:* (時:分:秒) タイトルの経過時間
- ●T-*:*:* タイトルの残り時間
- ●C *:*:*チャプターの経過時間
- C − : * : *チャプターの残り時間

◆ ビデオCD/スーパーVCDをPBC再生しているとき

:(分:秒)シーンの経過時間

◆ ビデオ CD(PBC 再生中以外)/CD のとき

- ●T *:*(分:秒) トラックの経過時間
- ●T-*:* トラックの残り時間
- D *:* ディスクの経過時間
- Dー*:*ディスクの残り時間

◆ スーパー VCD (PBC 再生中以外) のとき

- ●T *:*(分:秒)トラックの経過時間
- ◆ データ CD (MP3 音声) のとき
- ●T *:*(分:秒) トラックの経過時間

ディスクの再生情報を確認す る

DVD/CD テキストを見るには

手順2で、時間/テキストボタンを繰り返し押します。テキストまたはトラック名がディスクに記録されているときのみ表示されます。記録されていないと「NO TEXT」と表示されます。テキストを変更することはできません。



データ CD(MP3 音声)テキストを 見るには

データ CD の MP3 音声トラックを再生している間に時間 / テキストボタンを押すと、トラック名、アルバム名が表示されます。テレビ画面に音声ビットレート(再生中の音声の 1 秒あたりのおよその情報量)も表示することができます。



表示窓で経過時間と残り時間 を見るには

表示窓は画面に連動して以下のように切り 換わります。

◆ DVD ビデオ /DVD-RW のとき




◆データ CD (MP3 音声) のとき

再生中のトラックの番号とトラック の経過時間



◆ビデオ CD(PBC 再生時以外)や CD のとき

再生中のトラック番号とトラックの経過時間



賞 ヒント

- ビデオ CD で PBC 再生していないときは、テキストの後に、トラックとインデックス番号が表示されます。
- ビデオ CD で PBC 再生しているときは、シーン 番号と経過時間が表示されます。
- 1行で表示しきれないDVD/CDテキストまたはトラック名(MP3音声)は、表示窓にスクロールして表示されます。
- コントロールメニューを使って経過時間と残り 時間を見ることができます(16ページ)。

- 記録されたディスクによってはテキスト表示できないことがあります。
- 本機は DVD/CD テキストの最初の部分(タイトル名など)のみ表示できます。
- MP3 音声のトラックの経過時間は正確に表示 されない場合があります。
- JPEG 画像ファイルのみを含むディスクを再生する場合、コントロールメニューの「音声映像選択モード」が「自動」に設定されていると「NO AUDIO DATA」が、「画像 (JPEG)」に設定されていると「JPEG」が、本体表示窓に表れます。

音声を楽しむ

音声を切り換える

DVD-V DVD-RW VCD CD

DATA CD

複数の音声記録方式(ドルビーデジタル、DTS、PCM など)で記録された DVD ビデオを再生しているときに、音声記録方式を選ぶことができます。複数の音声の言語が記録された DVD ビデオでは、言語を選ぶこともできます。

また、CD やデータ CD、ビデオ CD 再生中は、左右どちらかのチャンネルの音を左右両方のスピーカーから出すことができます。カラオケのビデオ CD などで、伴奏だけを聞くこともできます。



再生中に音声ボタンを押す。
 以下の画面が表示されます。

200 1:英語 ドルビーデジタル 3/2.1

2 音声ボタンを繰り返し押して、音声を選ぶ。

◆ DVD ビデオのとき

選べる言語は DVD ビデオによって異なります。

4 桁の数字が表示されたときは、「言語 コード一覧表」(83 ページ)を参照し てください。同じ言語が2個以上表示 されたときは、音声記録方式(チャン ネル数など)が異なります。

◆ DVD-RW のとき

録音された音声トラックが表示されます。 お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 例:

- 1: 主(主音声)
- 1:副 (副音声)
- 1: 主(主音声) + 副(副音声)

◆ ビデオ CD/CD/ データ CD(MP3 音 声) のとき

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- ステレオ: 通常のステレオ再生
- 1/L: 左チャンネルの音(モノラル)
- 2/R: 右チャンネルの音(モノラル)

◆ スーパー VCD のとき

- お買い上げ時の設定は、下線の項目です。
- 1: ステレオ: 音声トラック 1 のステレ オ再生
- 1:1/L:音声トラック 1 の左チャンネルの音(モノラル)
- ◆1:2/R:音声トラック1の右チャンネルの音(モノラル)
- ◆2: ステレオ: 音声トラック 2 のステレ オ再牛
- ◆2:1/L:音声トラック2の左チャンネルの音(モノラル)
- ◆2:2/R:音声トラック2の右チャンネルの音(モノラル)

ご注意


音声トラック 2 が記録されていないスーパー VCD では、「2: ステレオ」または「2:1/L」、「2:2/R」を選ぶと、音声が出力されません。

音声信号フォーマットを確認 する『XVEXI

再生中に繰り返し「音声ボタン」を押すと、現在の音声の信号フォーマット(ドルビーデジタル、DTS、PCM など)が次のように表示されます。


例:

ドルビーデジタル 5.1ch



例:

ドルビーデジタル 3ch



音声信号について

ディスクに記録された音声信号は、次の音 声要素(チャンネル)を含みます。各チャ ンネルは、別々のスピーカーから出力され ます。

- フロント (L)
- フロント (R)
- センター
- リア(L)
- リア (R)
- リア (モノラル):ドルビーサラウンド処理された信号または、ドルビーデジタル信号のモノラルのリア成分です。
- LFE (Low Frequency Effect: 低音增強) 信号

ご注意

「オーディオ設定」で「DTS」を「切」にしている場合(74ページ)、ディスクに DTS 信号が含まれていても DTS の表示は出ません。

TV バーチャルサラ ウンドを楽しむ

(TVS) DVD-V

2台のフロントスピーカーのみをつないでいるとき、TVS(TV Virtual Surround)機能を使うと、リアスピーカーがなくても実在するフロントスピーカー(L、R)の音から創られた仮想サラウンドが楽しめます。TVS機能は、ソニーが開発したステレオテレビ用サラウンド技術です。音声信号の出力を「音声デジタル出力」(OPTICAL または COAXIAL 端子)に設定している場合、サラウンド効果を楽しむためには「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス P C M」に設定してください(73ページ)。



再生中にサラウンドボタンを 押す。

以下の画面が表示されます。



2 サラウンドボタンを繰り返し 押して、サラウンド効果を選 ぶ。

- TVS ダイナミック
- TVS ワイド
- TVS ナイト
- TVS スタンダード

設定を解除するには

手順2で「切」を選びます。

◆ TVS ダイナミック


実在するフロントスピーカー(L、R)の音から、1組の仮想リアスピーカーを下図のように創り出します。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。





◆ TVS ワイド

実在するフロントスピーカー (L、R) の音から、5 組の仮想スピーカーを下図のように創り出します。ステレオスピーカー内蔵テレビのように、左右のフロントスピーカーの距離が近いときに効果的です。




◆ TVS ナイト

小音量でもサラウンド効果を得ることができ、TVS ワイドと同様の仮想スピーカーを創り出します。また、爆発音などの大きな音声が絞られ、セリフなどの小さな音声が聞きとりやすくなります。

◆ TVS スタンダード

実在するフロントスピーカー(L、R)の音から、3組の仮想スピーカーを下図のように創り出します。2台のフロントスピーカーにつないでいるときに効果的です。



L: フロントスピーカー(L) R: フロントスピーカー(R)


- リア音声が記録されていないディスクの場合、 サラウンド効果は得られません。
- サラウンドを設定しているときは、つないでいる機器(アンプなど)のサラウンドの設定は「切」にしてください。
- より高いサラウンド効果を得るには、スピーカーはリスニングポジションから距離的にも環境的にも左右対称になるように設置します。
- 「TVSナイト」の効果の度合はディスクによって異なります。

映像を楽しむ

アングルを切り換え るpvpv

複数のアングルがディスクに記録されているとき、正面から見た景色を右から見た景色に切り換えるなど、好きなアングルを選ぶことができます。

アングルを変えられるときは、表示窓に「[∞]、」が点灯します。



再生中にアングルボタンを押す。

以下の画面が表示されます。



2 アングルボタンを繰り返し押して、アングル番号を選ぶ。 選んだアングルに切り換わります。

ご注意

ディスクによっては複数のアングルが記録されていても、切り換えを禁止している場合があります。

字幕を表示する

DVD-V DVD-RW

字幕が記録されているディスクは、再生中 に字幕を表示したり切り換えたりできま す。語学の学習などに便利です。



1 再生中に字幕ボタンを押す。 以下の画面が表示されます。



- 2 字幕ボタンを繰り返し押して、 言語を選ぶ。
 - ◆ DVD ビデオのとき

選べる言語はディスクによって異なります。

4 桁の数字が表示されたときは、「言語 コード一覧表」(83 ページ)を参照し てください。

◆ DVD-RW のとき

「入」を選びます。

字幕設定を解除するには

手順2で「切」を選びます。

ご注意

ディスクによっては字幕が記録されていても、字幕を表示したり消したりすることや、切り換えを禁止している場合があります。

画質を調整する (お好

み画質モード)

DVD-V DVD-RW VCD DATA CD

本機から出力する DVD やビデオ CD や JPEG 画像の映像信号を調整し、映像の内容に合わせて画質を設定できます。



1 再生中にお好み画質ボタンを 押す。

以下の画面が表示されます。



2 お好み画質ボタンを繰り返し 押して、画質の設定を選ぶ。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

- スタンダード:標準的な画質
- ダイナミック 1: コントラストの強い メリハリのある画質
- ダイナミック 2: ダイナミック 1 より コントラストの強いメリハリのある 画質
- シネマ 1: 黒色を強調して暗い部分の 詳細を際立たせる
- シネマ 2: 白色をより明るく、黒色をより強調して、色あいのコントラストをつける


ヴ ヒント

映画を見るときは、「シネマ]」または「シネマ 2」をお勧めします。

映像の輪郭を調整する (シャープネス) DVD-V

DVD-RW VCD DATA CD

画像の輪郭を強調して、画像をより鮮明にはっきり見せます。




1 再生中に画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示され ます。

2 ↑/↓で<u>「</u>□ (シャープネス) を選び、決定ボタンを押す。

「シャープネス」の設定項目が表示さ れます。



3 ↑/↓でレベルを選ぶ。

• 1:輪郭を強調する。

• 2: 「1」よりも輪郭を強調する。

4 決定ボタンを押す。

設定内容で再生します。

設定を解除するには

手順3で「切」を選びます。

データ CD を再生する

MP3 音声トラック と JPEG 画像ファ イルについて

MP3/JPEGとは?

MP3 は ISO/MPEG 規定に準じた音声圧縮 技術です。JPEG は映像圧縮技術です。

再生可能なディスク

本機は CD-ROM または CD-R/CD-RW ディスク (データ CD) に記録された MP3 音声と JPEG 画像を再生することが できます。

ディスクは ISO9660 のレベル 1/ レベル 2/Joliet 準拠で記録されたものが再生可能です。本機ではマルチセッションで記録したディスクも再生できます。

記録方式について詳しくは CD-R/CD-RW ドライブまたは書き込み用ソフトウェアの 取扱説明書をご覧ください。

マルチセッションディスク再生時のご 注意

MP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルがディスクの最初のセッションに記録されているときは、その他のセッションのMP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルも再生します。

音楽用 CD フォーマットまたはビデオ CD フォーマットの音声や画像が最初のセッションに記録されているときは、最初のセッションだけを再牛します。

ご注意

本機ではパケット書式で作成されたデータ CD を再生できないことがあります。その場合には、記録された JPEG 画像をご覧になることができません。

再生可能な MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイル

本機では次のような MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイルを再生することができ ます。

- 「.MP3」(MP3 音声トラック)または 「.JPG」または「.JPEG」(JPEG 画像 ファイル)の拡張子がある。
- DCF* 画像ファイル形式に準拠している。
- *「カメラファイルシステムのデザイン規 定」:

電子情報技術産業協会(JEITA)によって規定されたデジタルカメラの画像標準


- MP3 や JPEG 形式以外のデータに「.MP3」や 「.JPG」または「.JPEG」の拡張子をつけると、 本機はそれらを再生してしまい、雑音や故障の 原因となります。
- 本機は MP3PRO で記録された音声には対応していません。
- JPEG 画像ファイルによっては、再生できない ものがあります。

MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイルの再生順序

本機はデータ CD に記録されたアルバムや MP3 音声トラック、JPEG 画像ファイル を次にように認識します。

◆ディスク内の構造

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層



データ CD を本機に入れて \triangleright を押すと、 ① \rightarrow ② \rightarrow ③ \rightarrow ④ \rightarrow ⑤ \rightarrow ⑥ \rightarrow ⑦ の順序でトラックやファイルを再生します。 アルバムがサブアルバムやトラック、またはファイルを含んでいるときは、サブアルバムに含まれるトラックやファイルの再生が優先されます。 (例: ② は ① を含んでいるので ⑤ より ④ が優先される)

メニューボタンを押したときに表示される アルバム一覧(57ページ)では、


ヴ ヒント

- ディスクにトラックやファイルを記録するときは、あらかじめトラック/ファイル名の頭に数字(01、02、03など)を入れておくと、その数字の順番に再生することができます。
- 多くの階層を持つディスクは再生を始めるのに時間がかかります。ディスクにアルバムを記録するときは第2階層までにすることをお勧めします。

- データ CD に記録した際の書き込み用ソフトウェアによっては上図の順序で再生されないことがあります。
- アルバム数が200以上、または各アルバムのトラック及びファイル数が300以上のときは、上図の順序で再生されないことがあります。
- ディスクに記録された200番目のアルバムまで 本機は認識できます(このときの数え方は、 MP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルを含まないアルバムも数に入れてアルバムのみを数えます)。それより後のアルバムは本機では再生できません。
- 再生順が次のアルバムや、それを飛び越して他のアルバムに進むときは、再生に時間がかかる場合があります。

データ CD の MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイ ルを再生する DATAGE

本機では、データ CD(CD-ROM/CD-R/CD-RW) に記録されている MP3 音声トラックと JPEG 画像ファイルを再生できます。



貸 ヒント

- MP3音声トラックやJPEG画像ファイルを再生中に、ディスク情報を見ることができます (46ページ)。
- MP3 音声を再生中に、リピート再生(39 ページ) や音声(49 ページ)を選ぶことができます。

ご注意

- ディスクを入れると、KODAK Picture CD (コダックピクチャー CD) は、自動的に再生 を始めます。
- データ CD に MP3 音声トラックや JPEG 画像 ファイルがない場合、「オーディオデータがあ りません」または「画像データがありません」 というメッセージが画面に表示されます。

データ CD からアルバムを選ぶ

ディスクトレイにデータ CD を入れる。

データ CD に記録されているアルバム の一覧が表示されます。

再生中のアルバム名は薄暗く表示されます。アルバム一覧はメニューボタンで表示したり消したりできます。



2 ↑/→で再生したいアルバムを選び、 を押す。

選んだアルバムの再生が始まります。

再生を止めるには

■を押します。

次または前の MP3 音声トラックを再 生するには

▶ または ◄ を押します。それぞれのアルバムの最後のトラックで ▶ te押すと、次のアルバムの再生に飛ぶことができます。 ► で前のアルバムに戻ることはできません。 前のアルバムに戻るには、アルバム一覧からアルバムを選びます。

次または前の JPEG 画像ファイルを 表示するには

→または ← を押します。それぞれのアルバムの最後のトラックで → を押すと、次のアルバムの再生に飛ぶことができます。 ← で前のアルバムに戻ることはできません。前のアルバムに戻るには、アルバム一覧からアルバムを選びます。

画面表示を消すには

メニューボタンを押します。

データ CD から MP3 音声トラックを選ぶ

ディスクトレイにデータ CD を入れる。

データ CD に記録されているアルバム が表示されます。再生中のアルバム名 は薄暗く表示されます。

↑/→でアルバムを選び、決定ボタンを押す。

アルバムに含まれているトラックの一 覧が表示されます。



3 ↑/↓でトラックを選び、決定ボタンを押す。

再生が始まります。メニューボタンでトラック一覧表示を消去できます。メニューボタンを再び押すとアルバムー覧が表示されます。

再生を止めるには

■を押します。

次または前の MP3 音声トラックを再 生するには

▶► または ► を押します。それぞれのアルバムの最後のトラックで ▶► を押すと、次のアルバムの再生に飛ぶことができます。 ► で前のアルバムに戻ることはできません。前のアルバムに戻るには、アルバム一覧からアルバムを選びます。

前の画面表示に戻すには

♪ リターンを押します。

画面表示を消すには

メニューボタンを押します。

データ CD から JPEG 画像 ファイルを選ぶ

ディスクトレイにデータ CD を入れる。

データ CD に記録されているアルバム が表示されます。再生中のアルバム名 は薄暗く表示されます。

2 ↑/↓でアルバムを選び、ピクチャーナビを押す。

アルバムの画像ファイルが 1 6 個の小 画面で表示されます。

1	2	3	4	
5	6	7	8	
9	10	11	12	
13	14	15	16	

3 ←/↑/↓/→ で再生したい映像を選び、決定ボタンを押す。

選んだ画像が画面に表示されます。 例)



次または前の JPEG 画像ファイルを 表示するには

→または ← を押します。それぞれのアルバムの最後のトラックで → を押すと、次のアルバムの再生に飛ぶことができます。 ← で前のアルバムに戻ることはできません。前のアルバムに戻るには、アルバム一覧からアルバムを選びます。

スライドショーで映像を見るには

○ を押します。選んだ映像からスライド ショーが始まります。

再生を止めるには

■を押します。

ヴ ヒント

- スクロールボックスは画面の右側に表示されます。さらに表示したいときは、一番下の映像を選び→を押します。前の画面に戻るには、一番上の映像を選び→を押します。
- JPEG 画像ファイルを再生中に、スライド ショーの時間(61ページ)やスライド効果 (62ページ)、シャープネス(54ページ)を変 更することもできます。


スライドショーを音声付きで 再生する

最初に MP3 音声トラックと JPEG 画像 ファイルをデータ CD 上の同じアルバムに 入れると、音声付きスライドショーを楽し むことができます。データ CD を再生する ときに、以下のように「自動」モードを選 びます。

ディスクトレイにデータ CD を入れる。

データ CD に記録されているアルバム が表示されます。

- **2 停止中に画面表示ボタンを押す。** コントロールメニュー画面が表示されます。
- 3 →/↑で (音声映像選択モード)を選び、決定ボタンを押す。 音声映像選択モードの設定項目が表示されます。



4 →/↑ で設定を選び、決定ボタンを 押す。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

◆自動:

JPEG 画像ファイルを、音声(MP3 音声 トラック)付きスライドショーとして再生 します。

◆音声 (MP3):

MP3 音声トラックを続けて再生します。

◆画像 (JPEG):

JPEG 画像をスライドショーとして再生します。

5 メニューボタンを押す。

データ CD に記録されているアルバム 一覧が表示されます。

6 →/↑で再生したいアルバムを選び、▷ を押す。

選んだアルバムの再生が始まります。

アルバム一覧は、メニューボタンで表示したり消したりできます。

ヴ ヒント

- JPEG 画像を再生中に、スライドショーの時間 (61ページ)やスライド効果(62ページ)、 シャープネス(54ページ)を変更することも できます。
- スライドショーに同じ音声トラックを付けて再生したい場合、そのトラックをリピート再生してください(39ページ)。
- ●「自動」を選んだときは、アルバム内の300のMP3トラック、および300のJPEGファイルまでを認識することができます。「音声(MP3)」や「画像(JPEG)」を選んだときは、それぞれ600ずつ認識可能です。選択モードにかかわらず、最大200アルバムまで認識できます。


ご注意

- 同一アルバムに含まれていない場合、JPEG ファイルと MP3 トラックを同時に再生することはできません。
- JPEG画像ファイルの再生時間がMP3音声より 長い場合、映像スライドショーは音声なしで続けられます。
- MP3音声トラックがJPEG画像の再生時間より 長い場合、音声トラックはスライドショーなし で続けられます。
- データ CD に MP3 音声トラックも JPEG 画像も 無い場合、「オーディオデータがありません」 また「画像データがありません」というメッ セージが画面に表示されます。
- 「音声映像選択モード」が「音声 (MP3)」に 設定されていると、ピクチャーナビボタンは使 用できません (59 ページ)。
- 大きなファイルサイズの MP3 音声トラック データと JPEG 画像ファイルデータでの同時再 生の際に、音声が途切れることがあります。 ファイル作成時、MP3 音声のビットレートは 128kbps 以下を使うことをおすすめします。 128kbps 以下にしても音声が途切れる場合は、 JPEG 画像ファイルのサイズを小さくしてくだ さい。

JPEG 画像を回転させる

JPEG 画像を画面に表示しているときに、 90 度ずつ回転させることができます。

画像を見ながら ↑/↓ を押します。↑ を押すたびに反時計回りに 90 度回転します。 ↑を1回押したときは、次のようになります。




通常に戻すにはクリアボタンを押します。

JPEG 画像を拡大する

JPEG 画像を画面に表示しているときに、 ズーム機能で画像を拡大させることができ ます。


◆ズームボタンを 1回押す。

実際の大きさの2倍に拡大します。



◆ズームボタンを2回押す。

前の大きさの2倍(実際の大きさの4倍)に拡大します。



実際の大きさに戻すには

クリアボタンを押します。


ヴ ヒント

←/↑/↓/→ で拡大した範囲を動かすこともできます。

- →/← で前または次の画像を選択すると、JPEG 画像の回転機能をキャンセルします。
- ◆/→ またはズームボタンを押すと、スライド ショーは停止します。
- アルバムの最初の画像を再生中に ← を押しても何も変わりません。


スライドショーの時間を設定する DATA CD

スライドショーを使って JPEG 画像ファイルを再生するとき、スライドが画面に表示される時間を設定することができます。



- 1 画面表示ボタンを 2 回押す。 JPEG 用のコントロールメニュー画面 が表示されます。
- 2 ↑/↓で _______ (スライド送り時間) を選び、決定ボタンを押す。

「スライド送り時間」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓ で設定を選ぶ。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

♦ふつう:

約6~9秒間表示する。

◆ 速い:

「ふつう」より短く表示する。

♦ ゆっくり:

「ふつう」より長く表示する。

◆ さらにゆっくり:

「ゆっくり」より長く表示する。

4 決定ボタンを押す。

選択された設定が反映されます。


ご注意

プログレッシブ JPEG 画像ファイルや 300 万画素以上の JPEG 画像ファイルでは、表示するまでに時間がかかるものがあります。その場合、スライド送り時間が設定よりも長く感じられる場合があります。

画像ファイルにスラ イドショーでのスラ イド効果を設定する

DATA CD


JPEG 画像ファイル再生時に、スライドショーを見るときのスライドの出方を選ぶことができます。



- 1 画面表示ボタンを 2 回押す。
 JPEG 用のコントロールメニュー画面
- **2** ↑/↓で<u>喝</u>(スライド効果) を 選び、決定ボタンを押す。

が表示されます。

「スライド効果」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓で設定を選ぶ。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。

◆ モード 1:

画像が上から下に向かって表示されます。

◆ モード 2:

画像が左から右に向かって表示されま す。

◆ モード3:

画像が画面中央から外側に向かって表示されます。

◆ モード 4:

ランダムに選ばれたスライド効果が適 用されます。

◆ モード5:

次の画像が前の画像に重なって現れます。

◆切:

スライド効果は働きません。

4 決定ボタンを押す。

選んだ設定が適用されます。

いろいろな機能を使う

ディスクの再生を制限する(カスタム視聴制限、

視聴制限)


本機には、ディスクの再生を制限する次の 2種類の機能があります。

- カスタム視聴制限 本機で特定のディスクを再生できないようにする。
- 視聴制限 視聴制限つき DVD ビデオの再生できる シーンを制限する。制限されたシーンを カットしたり、別のシーンに差し替えて 再生します。

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した 同じ暗証番号を使って設定します。

カスタム視聴制限—設定する DVD-V VCD CD

登録した暗証番号を使って、40 枚までのディスクにカスタム視聴制限を設定することができます。41 枚目のディスクを設定すると、1 番最初に設定したディスクの制限が解除されます。




1 設定したいディスクを入れる。 ディスクを再生しているときは、■を

押して再生を止めます。

- **2 停止中に画面表示ボタンを押す。**コントロールメニュー画面が表示されます。
- 3 ↑/↓で (視聴制限) を選び、 決定ボタンを押す。

「視聴制限」の設定項目が表示されます。



- 4 ↑/↓ で「入 →」を選び、決定ボタンを押す。
 - ◆ 暗証番号が登録されていないとき 暗証番号登録の画面が表示されます。



数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力 し、決定ボタンを押します。 暗証番号確認の画面が出ます。

◆ 暗証番号がすでに登録されていると き

暗証番号入力の画面が出ます。



5 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

「カスタム視聴制限を設定しました」 と表示され、コントロールメニュー画 面に戻ります。


カスタム視聴制限を解除するには

- 「カスタム視聴制限─設定する」の手順1~3を繰り返す。
- ↑/↓で「切→」を選び、決定ボタンを 押す。
- 3 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、 決定ボタンを押す。

カスタム視聴制限一再生する

カスタム視聴制限が設定されたディスクを入れる。

「カスタム視聴制限」の画面が表示されます。




2 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、 決定ボタンを押す。 再生できる状態になります。

ヴ ヒント

暗証番号を忘れてしまったときは、「カスタム視聴制限」画面で、暗証番号を入力する案内が表示されているとき、6桁の数字「199703」を数字ボタンで入力します。画面に、新しい4桁の暗証番号を入力する案内が表示されます。

視聴制限一設定するDVD-V

DVD ビデオには、地域ごとに設けられたレベル(見る人の年齢など)によって、シーンの視聴を制限できるものがあります。視聴制限機能を使うと、この視聴制限レベルを設定することができます。




- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/↓で (視聴制限) を選び、 決定ボタンを押す。

「視聴制限」の設定項目が表示されま す。



- 3 ↑/↓で「プレーヤー →」を選び、 決定ボタンを押す。
 - ◆ **暗証番号が登録されていないとき** 暗証番号登録の画面が表示されます。




数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

暗証番号確認の画面が出ます。


◆ 暗証番号がすでに登録されていると き

暗証番号入力の画面が出ます。



4 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。

視聴制限のレベル設定変更の画面が表示されます。



5 ↑/→ で「使用する地域」を選び、 決定ボタンを押す。

「使用する地域」の選択項目が表示されます。




6 ↑/↓で視聴制限レベルの基準にする地域を選び、決定ボタンを押す。 地域が選ばれます。

「その他→」を選んだときは、66 ページの表から地域コードを選び、数 字ボタンで入力します。

7 ↑/→ で「レベル」を選び、決定ボタンを押す。

「レベル」の選択項目が表示されます。



8 ↑/→ で制限するレベルを選び、決定ボタンを押す。

視聴年齢制限の設定が終了します。 レベルの数字が小さいほど制限が厳し くなります。



視聴制限を解除するときは

手順8で「レベル」を「切」にします。

視聴制限一再生する

- 2 数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し、 決定ボタンを押す。 再牛が始まります。

ヴ ヒント

登録した暗証番号を忘れてしまったときは、ディスクを取り出し、「視聴制限―設定する」の手順1~3にしたがって操作します。暗証番号を入力する案内が表示されたら、6桁の数字「199703」を数字ボタンで入力して、決定ボタンを押します。画面に新しい4桁の暗証番号を登録する案内が表示されます。

- ディスクによっては、コントロールメニューが 別の項目を表示することがあります。
- 視聴制限機能がないディスクは、本機で視聴制限をしても再生は制限できません。

• ディスクによっては、再生中に視聴設定の変更 を要求される場合があります。その場合、暗証 番号を入力し、レベルを変更してください。つ づき再生が解除されたときに、設定したもとの レベルに戻ります。

◆地域コード

使用する地域	コード番号	使用する地域	コード番号
アルゼンチン	2044	チリ	2090
イギリス	2184	デンマーク	2115
イタリア	2254	ドイツ	2109
インド	2248	日本	2276
インドネシア	2238	ニュージーランド	2390
オーストラリア	2047	ノルウェー	2379
オーストリア	2046	パキスタン	2427
オランダ	2376	フィリピン	2424
カナダ	2079	フィンランド	2165
韓国	2304	ブラジル	2070
シンガポール	2501	フランス	2174
スイス	2086	ベルギー	2057
スウェーデン	2499	ポルトガル	2436
スペイン	2149	マレーシア	2363
タイ	2528	メキシコ	2362
中国	2092	ロシア	2489

暗証番号を変更するには

- 1 停止中に画面表示ボタンを押す。 コントロールメニュー画面が表示されます。
- 2 ↑/→で (視聴制限) を選び、 決定ボタンを押す。 「視聴制限」の設定項目が表示されます。
- 3 ↑/↓で「暗証番号変更 →」を選び、決定ボタンを押す。
 暗証番号入力の画面が表示されます。
- 4 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。
- 5 数字ボタンで新しい 4 桁の暗証番号を入力し、決定ボタンを押す。


6 確認のため、数字ボタンでもう一 度暗証番号を入力し、決定ボタン を押す。

暗証番号を間違えたときは

決定ボタンを押す前に、←を押して入力しなおします。

付属のリモコンでテ レビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビの音量や電源などを操作できます。



- 1 リモコンのテレビ電源ボタンを押したまま、テレビのメーカー番号(2桁)を数字ボタンで入力する。
- 2 入力した後、テレビ電源ボタンをはなす。

メーカー番号

メーカー番号が2つ以上あるときは、順に試してテレビが操作できる番号をお選びください。

テレビのメーカー	メーカー番号
ソニー	01(お買い上げ時 の設定)、12
アイワ	01(お買い上げ時 の設定)、17
NEC	09
三星電子(SAMSUNG)	18、19
三洋電機	07
シャープ	08
東芝	03
日本ビクター	06
日立製作所	04
フナイ	14
松下電器	02、13
三菱電機	05

以下のボタンを使ってテレビの操作ができるようになります。

押すボタン	できること
テレビ電源	テレビの電源を入 / 切する。
音量+/-	テレビの音量を調整する。
入力切替	テレビの入力を切り換える。

- テレビによってはメーカー番号を合わせても操作できないことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- メーカー番号を入力すると、それまでのメーカー番号は消えます。
- リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー 番号が自動的にお買い上げ時の設定に戻ること があります。その場合は、メーカー番号をもう 一度入力し直してください。


設定と調整

設定画面を使う

設定画面を使って、画質や音声などさまざまな設定ができます。また、DVDの字幕の言語やメニューの表示言語の設定などもできます。各項目について詳しくは、69~74ページをご覧ください。

ご注意


あらかじめ再生条件がディスクに設定されているものがあります。その場合はディスクの情報が有効になります。



1 停止中に画面表示ボタンを押す。

コントロールメニュー画面が表示され ます。

「設定」の設定項目が表示されます。



3 ↑/↓で「カスタム」を選び、決定ボタンを押す。


設定画面が表示されます。



4 ↑/↓で「言語設定」「画面設定」 「視聴設定」「オーディオ設定」 の中から、設定したい項目を 選び、決定ボタンを押す。


選択した項目の画面が表示されます。 例)「画面設定」

選択した項目



5 ↑/↓ でさらに設定項目を選び、 決定ボタンを押す。

設定項目の内容が一覧表示されます。 例)「TV タイプ」の設定内容



6 ↑/↓ で設定内容を選び、決定ボタンを押す。

設定内容が選ばれ、設定が終了しま す。

例)「4:3パンスキャン」

選択した設定内容

画面設定

「TVタイプ: 4:3パンスキャン」
スクリーンセーバー: 方 背景画面: ジャケットピクチャープログレッシブ変換モード 自動

クイック設定をするには

手順3で「クイック」を選んで、決定ボタンを押すとクイック設定ができます。「手順6:クイック設定をする」(28ページ)の手順5以降にしたがって、設定していきます。

お買い上げ時の設定に戻すには


- 手順3で「リセット」を選び、決定ボタンを押す。
- 2 ↑/↓で「はい」を選ぶ。 「いいえ」を選び、決定ボタンを押す とコントロールメニュー画面に戻ります。
- 3 決定ボタンを押す。 すべての設定をリセットするまで数秒 かかります。

リセット中はリモコンの電源ボタンや本体の I/心 (電源) ボタンを押して、電源を切らないでください。

表示言語や音声言語 の設定 (言語設定)

画面や音声の言語を設定します。

設定画面で「言語設定」を選びます(「設定画面を使う」68ページ)。



◆画面表示言語

画面の表示言語を切り換えます。

◆メニュー言語 (DVD ビデオのみ)

ディスクのメニューの言語を切り換えます。

◆音声言語 (DVD ビデオのみ)

音声の言語を切り換えます。 「オリジナル」を選ぶと、ディスク内で優 先されている言語が選ばれます。

◆字幕言語(DVD ビデオのみ)

字幕の言語を切り換えます。 「音声連動」を選ぶと、音声の言語に合わせて字幕の言語が切り換わります。

ヴ ヒント

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で「その他→」を選んだときは、言語コード一覧表(83ページ)から言語コードを選び入力してください。数字ボタンで言語コードを入力します。

ご注意

「メニュー言語」「音声言語」「字幕言語」で選ん だ言語がディスクに記録されていないときは、 記録されている言語のいずれかが選ばれます。

画像に関する設定

(画面設定)

接続するテレビに合わせて設定します。

設定画面で「画面設定」を選びます(「設 定画面を使う」68 ページ)。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。



◆ TV タイプ

接続するテレビの画面の種類(ワイドテレビまたは従来の4:3画面テレビ)を設定します。

16:9	ワイドテレビまたは、ワイド モードのあるテレビとつなぐと き
4:3 レター ボックス	4:3 画面のテレビとつなぐとき。 ワイド画像は横長のまま表示 し、画面の上下は黒く表示する
4:3 パンスキャ ン	4:3 画面のテレビとつなぐとき。 ワイド画像は映像の左右を自動 的にカットしてテレビ画面全体 に表示する

16:9



4:3 レターボックス



4:3 パンスキャン



ご注意

DVD によっては「4:3 レターボックス」あるいは「4:3 パンスキャン」に設定していても、自動的にどちらかで再生されるものがあります。

◆スクリーンセーバー

一時停止または停止したままで 15 分経つか、CD やデータ CD (MP3 音声)を 15 分以上再生すると、スクリーンセーバーの画面に切り換わるよう設定します。画像の焼き付き(残像現象)を防ぐのに役立ちます。

「を押すと、スクリーンセーバー画面は消えます。

_	スクリーンセーバーを使う
切	スクリーンセーバーを使わない

◆背景画面

停止中や CD/ データ CD (MP3 音声) 再 生中などの、画面の背景色や背景画面を設 定します。

	ディスク(CD-EXTRA など)にあらかじめ記録されているジャケットピクチャー(静止画像)を表示する。ディスクにジャケットピクチャーが記録されていないときは、「グラフィックス」の画像が表示される
グラフィッ クス	あらかじめ本機に記録されてい る静止画像を表示する
青	背景色を「青」にする
黒	背景色を「黒」にする

NORMAL/ PROGRESSIVE スイッチを PROGRESSIVE 側に合わせ たら

本機の COMPONENT VIDEO OUT 端子でプログレッシブ方式に対応したテレビにつなぎ、NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを PROGRESSIVE 側に合わせると(PROGRESSIVE ランプが点灯)、プログレッシブ(525p)映像信号を細かく調整することができるようになります。

◆プログレッシブ変換モード

DVDの映像素材には、大きく分けてフィルム素材とビデオ素材があります。ビデオ素材は、1秒30フレーム、60フィールドでDVDに記録されたもので、一般的にテレビドラマやテレビアニメーションなる番組があります。フィルム素材は、1秒24フレームでDVDに記録されたもので、映画フィルムの多くがこれにあたります。DVDの中には、ビデオ素材とフィルム素材の両方が記録されているものがあります。プログレッシブモード(1秒あたり60フレーム)での出力時にこれらの映像を自然に再現するために、DVDの素材に合わせて変換方法を使い分ける必要があります。

自動	本機がフィルム素材とビデオ素材の違いを検出し、自動的に素材に合わせた変換方法に切り換えます。通常はこの設定を選びます。
ビデオ	再生中の素材にかかわらず、 ビデオ素材用の変換モード になります。

ご注意

LINE OUT VIDEO 端子や S VIDEO OUT 端子を使ってテレビとつないでいるときに NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを PROGRESSIVE 側に合わせると、映像が不鮮明になったり表示されなかったりします。その場合は、NORMAL/PROGRESSIVE スイッチを NORMAL 側に合わせ、本体の PROGRESSIVE ランプが消えるようにしてください。

視聴に関する設定

(視聴設定)

再生するときの視聴に関する設定を再生などの条件に合わせて設定します。

設定画面で「視聴設定」を選びます(「設定画面を使う」68ページ)。 お買い上げ時の設定は、下線の項目です。



◆オートパワーオフ

オートパワーオフの設定をします。

<u>切</u>	オートパワーオフ機能を使わな い
Д	ディスクを再生していないときに30分以上本体またはリモコンを操作しないと、自動的にスタンバイモード(待機状態)になる

◆自動再生

電源が入ったときの動作を設定します。本 機をタイマー(別売り)と接続したときに 設定すると便利です。

切	自動再生しない
入	タイマー(別売り)で電源が 入ったとき、自動で再生を始め る

◆表示窓の明るさ

本体の表示窓の明るさを調整します。

<u>明</u>	明るくする
暗	暗くする

◆一時停止モード(DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

一時停止にしたときの画像のモードを設定 します。

自動	大きく動きのある被写体のある 画像がぶれずに見られる。通常 はこの設定にする
フレーム	動きの少ない被写体の画像が高 い解像度で見られる

◆音声トラック自動選定モード (DVD ビデオのみ)

複数の音声記録方式が記録されている DVD ビデオを再生するときに、チャンネル数の最も多い音声記録方式(PCM、 DTS、ドルビーデジタル)を優先して再生することができます。

<u>切</u>	優先しない
入	優先する

ご注意

- この設定を「入」にすると、言語が切り換わる ことがあります。これは「音声トラック自動選 定モード」の設定が「言語設定」の「音声言 語」(69 ページ) より優先されるためです。
- 「DTS」の設定を「切」(73 ページ) にした場合、この設定を「入」にしても DTS 音声は再生されません。
- PCM、DTS、ドルビーデジタルのチャンネル 数が同じ場合、PCM、DTS、ドルビーデジタ ルの順で優先されます。

◆つづき再生機能(DVD ビデオ、ビデオ CD のみ)

つづき再生を設定します。設定すると6枚のディスクまでつづき再生を本機に記録することができます(33ページ)。

<u>\(\text{\Delta} \) \(</u>	6 枚のディスクまでつづき再生 を記録する(「切」に設定して も、記録は消去されません)
切	本機にディスクを入れたままの ときを除き、つづき再生を記録 しない

音声に関する設定

(オーディオ設定)

再生するときの音の設定を、再生や接続などの条件に合わせて設定します。

設定画面で「オーディオ設定」を選びます (「設定画面を使う」68 ページ)。

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。



アテニュエイション

◆オーディオ ATT (attenuation)

本機の音声出力レベルを低くして、音が歪 まないようにします。

この機能は、次の端子からの出力に効果が あります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子

切	通常はこの設定にする
	スピーカーからの音が歪むとき などにこの設定を選ぶ

ダイナミック

◆オーディオ DRC (Dynamic Range Control) (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

DVD の音量を下げて聞くときに、小さい 音までよく聞こえるようにします。オー ディオ DRC に対応の DVD にのみ効果が あります。

この機能は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子
- 「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子(73 ページ)

<u>スタンダー</u> <u>ド</u>	通常はこの設定にする
テレビ	小さい音までよく聞こえるよう にする
ワイド レンジ	迫力のある音になる

◆ダウンミックス (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

リアスピーカーの音声成分(チャンネル)を含むドルビーデジタル方式で記録されている DVD を 2 チャンネルに変換して再生するとき、この設定を切り換えます。リア音声成分(チャンネル)について詳しくは「音声信号フォーマットを確認する」(50ページ)をご覧ください。

この設定は、次の端子からの出力に効果があります。

- LINE OUT AUDIO L/R 端子
- 「ドルビーデジタル」を「ダウンミックス PCM」に設定したときの DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子(73 ページ)

<u>ドルビー</u> サラウンド	通常はこの設定にする。サラウンド用にマルチチャンネル音声を処理した 2ch で出力する
ノーマル	ステレオ用にマルチチャンネル 音声をミックスした 2ch で出力 する

◆音声デジタル出力

DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子から音声信号を出力するか しないかを選びます。

入	通常はこの設定にする。この設定を選んだら、「音声デジタル出力の信号を設定する」を設定する
切	デジタル回路がアナログ回路に 与える影響を最小限に抑えられ る

音声デジタル出力の信号を設定する

DIGITAL OUT OPTICAL または COAXIAL 端子に、デジタル入力端子のある AV アンプや MD デッキなどの機器をつないだときの、音声信号の出力方式を設定します。

接続について詳しくは、23 ページをご覧ください。

「音声デジタル出力」で「入」を選んでから、「ドルビーデジタル」、「48kHz/96kHz PCM」または「DTS」を設定してください。



設定した音声信号の出力方式に対応していない機器を接続していると、音が出なかったり異音が出て耳に悪影響を及ぼしたり、 スピーカーを破損したりすることがあります。

◆ドルビーデジタル (DVD ビデオ / DVD-RW のみ)

ドルビーデジタル信号のデジタル出力方式 を選びます。

グウンミッ クス PCM	ドルビーデジタルデコーダーを 内蔵していないオーディオ機器 を接続しているときに選ぶ。出 力される信号のサラウンド効果 の有無は「オーディオ設定」の 「ダウンミックス」の設定に よって決まる(73 ページ)
ドルビー デジタル	ドルビーデジタルデコーダー内 蔵のオーディオ機器を接続して いるときに選ぶ

◆ DTS

DTS 信号をデジタル出力するかしないかを選びます。

<u>切</u>	DTS デコーダーを内蔵してい ないオーディオ機器を接続した ときに選ぶ
入	DTS デコーダー内蔵のオー ディオ機器を接続しているとき に選ぶ

◆ 48kHz/96kHz PCM (DVD ビデオのみ)

音声信号のサンプリング周波数を選びます。

48kHz/ 16bit	DVD ビデオの音声信号は 48kHz/16bit に変換されて出 力される		
96kHz/ 24bit	96kHz/24bit を含むすべての 信号がそのまま出力される。た だし、著作権保護の信号が含ま れているときは 48kHz/16bit で出力される		

ご注意

音声信号が LINE OUT AUDIO (L/R) 端子から 出力されるときは、この設定は影響しません。 サンプリング周波数は 96kHz なら 96kHz のま まアナログ信号に変換されて出力されます。

その他

故障かな?と思った ら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう1度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口、お買い上げ店にお問い合わせください。

電源

電源が入らない。

→ 電源コードがしっかり差し込まれているか確認する。

映像

映像が出ない、乱れる。

- → 接続コードのプラグをしっかり差しな おす。
- → 接続コードが断線している。
- → テレビの接続を確認し(20ページ)、 テレビの入力を本機の映像が映るよう に切り換える。
- → ハイビジョンテレビ専用のコンポーネントビデオ入力端子(Y/P_B/P_R)に本機を接続している。S映像コードまたは映像コードで接続する。
- ➡ ディスクに汚れや傷がある。
- → 本機の映像出力をビデオデッキを経由 してテレビに接続したり、ビデオー体 型テレビに接続していると、一部の DVD プログラムに使用されているコ ピープロテクション信号が画質に悪影響を及ぼす可能性がある。

本機をテレビに直接接続していても画質に問題が生じる場合は、テレビのS映像入力端子へ接続してみる(20ページ)。

- → プログレッシブ方式に対応していない テレビとつないでいるときに、本機を プログレッシブ方式に設定している (PROGRESSIVE ランブが点灯してい る)。本体裏面の NORMAL/ PROGRESSIVE スイッチで「(イン ターレース)」を選ぶ。
- → 本体裏面の NORMAL/PROGRESSIVE スイッチは、コンポーネント映像コードを使って COMPONENT VIDEO OUT 端子につないだときのみ PROGRESSIVE 側に合わせる(20ページ)。
- → プログレッシブ(525p)方式に対応 しているテレビでも、プログレッシブ に設定すると映像が乱れることがあ る。本体裏面の NORMAL/ PROGRESSIVE スイッチを 「NORMAL」側に合わせる。

設定画面の「画面設定」の「TV タイ プ」で設定した画像の形で再生できな い。

→ 画像の形が固定されているディスクを 再生している。

音声

音が出ない。

- → 接続コードのプラグをしっかり差しな おす。
- → 接続コードが断線している。
- → アンプの入力端子を間違えている(25~27ページ)。
- → アンプの入力切換で本機の音声が出る ようにしていない。
- → 一時停止、スロー再生になっている。
- ➡ 早送りまたは早戻しになっている。
- → DIGITAL OUT OPTICAL および COAXIAL 端子から音が出ないときは 設定画面を確認する (72 ページ)。
- → 音声トラック 2 が記録されていない スーパー VCD では、「2: ステレオ」、 「2:1/L」、「2:2/R」を選んでいる。

音がひずむ。

⇒ 設定画面の「オーディオ設定」の 「オーディオ ATT」を「入」にする (72 ページ)。

音が小さい。

- → DVD によっては、再生時の音量が小さ い場合がある。「オーディオ DRC」を 「テレビ」に設定(72ページ)する と、改善されることがある。
- → 設定画面の「オーディオ設定」の 「オーディオ ATT」を「切」にする (72 ページ)。

操作

リモコンで操作できない。

- ➡ リモコンの雷池が消耗している。
- → リモコンと本体との間に障害物がある。
- → リモコンと本体との距離が離れてい
- → 本体のリモコン受光部に向けて操作し ていない。

再生が始まらない。

- → ディスクが裏返しに入っている。 再生面を下にする。
- ⇒ ディスクが斜めにずれて入っている。
- → 再生できないディスクを入れている。 (9 ページ)。
- → 本機で再生できない地域番号のDVDを 入れている(9ページ)。
- → 結露している(3ページ)。
- → 正しくファイナライズされていない録 画用ディスクを再生しようとしている (10 ページ)。

MP3 を再生できない。

- → 次のような音声を再生している(55) ページ)。
 - -ISO9660 レベル 1、レベル 2、 Joliet に準拠していない MP3 音声
 - 一拡張子が「.MP3」以外の MP3 音声
 - 一拡張子は「MP3」だが、MP3 形式 以外のデータ
 - -MPEG 1 Audio Laver 3 以外の音声
 - -MP3PRO で記録された音声
- → 音声映像選択モードの設定が「画像 (JPEG)」になっている(58ページ)。

JPEG 画像を再生できない(55ペー ジ)。

- → データ CD が ISO 9660 レベル 1 及びレ ベル2または、Joliet に準拠する JPFG フォーマットで記録されていない。
- → ファイルの拡張子が「.JPG」または 「JPEG」以外になっている。
- ⇒ サイズがノーマルモードで3072(幅) × 2048 (高さ) 以上、またはプログ レッシブ JPEG で 330 万画素以上で
- → 画面に適合しない(映像が縮小されて) いる)。
- → 音声映像選択モードの設定が「音声 (MP3)」になっている(59ページ)。

MP3 音声と JPEG 画像が同時に再生 を始める。

→ 音声映像選択モードの設定が、「自動」 になっている(59ページ)。

データ CD のアルバム / トラック名 が正しく表示されない。

→ MP3 音声を記録した際の書き込み用ソ フトウエアによっては、入力した文字 とは異なる文字がアルバム名 / トラッ ク名一覧に表示されることがありま す。

再生がディスクの最初から始まらない。

- → プログラムまたはシャッフル、リピート、A-B リピート再生になっている (36ページ)。
- → つづき再生になっている (33 ページ)。

再生が自動的に始まる。

- → 自動的に再生が始まるディスクを入れている。
- ⇒ 設定画面の「視聴設定」の「自動再生」で「入」を選んでいる(71ページ)。

再生が自動的に止まる。

→ オートポーズ信号が記録されている ディスクを再生すると、オートポーズ 信号のところで自動的に再生が止ま る。

ストップ、スキャン、スロー、リピー ト再生、シャッフル再生、プログラム 再生などの操作ができない。

→ 操作を禁止しているディスクを再生している。ディスクに付属の説明書もあわせて見る。

音声言語を変更できない。

- → リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する (34ページ)。
- → 再生しているDVDに複数の音声言語が 記録されていない。
- → 音声言語の切り換えを禁止している DVD を再生している。

字幕を変更できない、または消すこと ができない。

- → リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する (34ページ)。
- → 再生しているDVDに複数の字幕が記録 されていない。
- → 字幕の変更または消す事を禁止しているの DVD を再生している。

アングルを変更して見ることができない。

- → リモコンのボタンで直接操作する代わりに、DVDメニューから操作する (34ページ)。
- → 再生しているDVDに複数のアングルが 記録されていない。
- → 表示窓のアングル表示「舎」が点灯していない場面で、アングルを切り換えている(13ページ)。
- → アングルの変更を禁止しているDVDを 再生している。

正常に動作しない。

→ 静電気などの影響で正常に動作しなくなったときは、本体電源を抜く。

画面および表示窓に 5 桁のアルファ ベットと数字が表示されている。

→ 自己診断機能が働いている。78 ページの表にしたがって対応する。

ディスクトレイが開かず、表示窓に「LOCKED」と表示される。

→ チャイルドロックが設定されている (32 ページ)。

ディスクトレイが開かず、表示窓に「TRAY LOCKED」と表示される。

→ テクニカルインフォメーションセン ターまたは、お客様ご相談センター、 ソニーサービス窓口、お買い上げ店に 問い合わせる。

データ CD を再生中、テレビ画面に「データエラー」と表示される。

- → MP3 音声のトラックや JPEG 画像ファイルが壊れている。
- → MPEG1 Audio Layer3以外の音声を再 生している。
- → JPEG 画像の形式が DCF に準拠していない (55 ページ)。
- → 拡張子は「JPG」または「JPEG」だが、JPEG 形式以外で記録されている。

自己診断機能について(アルファベットで始まる表

示が出たら)

本機の異常を未然に防ぐため、自己診断機能が働くと、画面および表示窓にアルファベットと数字で5桁のサービス番号(例: C1350)が表示されます。その際は次のように対応してください。



サービス番号 原因と対応 の最初の3桁

C 13

ディスクが汚れているか再生非対応のディスクです

→柔らかい布でディスクを拭くか、ディスクを 取り出してください (10,11 ページ)

C 31

ディスクが正しく入っていません

→ディスクを正しく入れ直します

E XX

異常を未然に防ぐため自己

C AA (XX は任意の 数)

診断機能が働きました

⇒ お近くのソニーサービ
ス窓口にご相談くださ
い。その際はサービス
番号の5桁すべてをお

知らせください 例:E6110

保証書とアフター サービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- ●所定事項の記入および記載内容をお確か めのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

◆調子が悪いときはまずチェックとご相談 を

この説明書の「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを点検してください。症状が改善されないときは、お客様ご相談センターへお問い合わせください。詳しくは、添付の「本機の調子がおかしいと思ったら」または「ソニーご相談窓口のご案内」、裏表紙をご覧ください。

◆保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

◆保証期間の経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望 により有料修理させていただきます。

◆部品の保有期間について

当社では、CD/DVD プレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間を経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

- 型名: DVP-NS575P
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 自己診断機能の状況:
- 再生していたディスクのタイトル名:
- 再生していたディスクの種類(DVD ビデオ、 DVD-RW、DVD-R など):
- つないでいるテレビやアンプのメーカーと型名:
- 購入年月日:
- お買い上げ店:

今後とも、ソニー製品をご愛用くださいま すようお願い申し上げます。

用語解説

アルバム (55、57ページ)

データ CD 上の単位で、JPEG 画像ファイルや MP3 音声トラックを含む(この「アルバム」は本機特有の定義)。

インターレース (飛び越し走査) (71 ページ)

映像の 1 フレーム (コマ)を 2 つのフィールド画像で半分ずつ表示する方式で、従来のテレビの表示方式。奇数フィールドでは奇数番号の走査線、偶数フィールドでは偶数番号の走査線を交互に表示するようになっている。

ビデオインデックス (ビデオ CD) (16 ページ)

再生したい部分を見つけやすいように、1つのトラックをいくつかの部分に区切って番号を付けたもの。インデックスが記録されていないディスクもある。

シーン(13ページ)

PBC(プレイバックコントロール)対応の ビデオ CD で、メニュー画面や動画、静止 画の区切りのこと。

タイトル (13ページ)

DVD に記録されている映像や曲のいちばん大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作品、音楽ソフトではアルバム1枚(または1曲)にあたる。

チャプター (13ページ)

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、タイトルよりも小さい単位。1つのタイトルはいくつかのチャプターで構成される。チャプターが記録されていないディスクもある。

トラック(13ページ)

ビデオ CD や CD またはデータ CD に記録 されている映像や曲の区切り(1 曲分)。 (データ CD の「トラック」は本機特有の 定義)。

ドルビーサラウンド (プロロジック) (23 ページ)

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音声のために開発した音声信号の処理技術。 入力信号にサラウンド信号があるとき、プロロジック処理をして、フロント、センター、リアに信号を出力する。リアチャンネルはモノラルになる。

ドルビーデジタル(23、73ページ)

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。映画館の立体音響システム「ドルビーデジタル」と同様の高水準のデジタル音声を楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け波しされるので劣化しにくいという特長がある。

フィルム素材、ビデオ素材(71 ペー ジ)

DVD の映像素材の種類。フィルム素材とは映画フィルム(1 秒 24 コマ)を DVD に記録したもの。ビデオ素材はテレビドラマやテレビアニメーションなどのテレビ放送された番組 1 秒 30 フレーム、60フィールド(25 フレーム、50 フィールド)を DVD に記録したもの。

ファイル(55、58ページ)

データ CD に記録された JPEG 画像(この「ファイル」は本機特有の定義)。1 つの映像が1つのファイルとなる。

プログレッシブ (順次走査) (71 ページ)

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対して、1フレームを1つの画像で表示する方式。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対して、はじめから、1秒を60フレームで構成するため、静止画や文字、横線の多い場面などで高品質な映像を再現できる。

本機は 525 プログレッシブ(525p)方式 に対応。

プログレッシブ JPEG (61、76ページ)

主にインターネットで用いられる画像 フォーマットで、ダウンロード中でもおお よその画像がわかるように、全体的にぼん やりした画像から段々とはっきり表示され る方式。

D 映像信号(20ページ)

D 端子付きデジタルテレビと 1 本のケーブルで簡単にコンポーネント映像信号を接続できるため、より高画質な画像となる。D 端子には対応する信号フォーマットによって D1、D2、D3、D4 端子があり、本機は D1/D2 端子とつなげることができる。

- ●D1 端子:525i (480i) の信号
- D2 端子: 525i(480i)と 525p (480p)の信号
- *iはインターレース、pはプログレッシブの略。 カッコ内の数字は有効走査線数で数えたときの 別称。

DTS (23、73 ページ)

デジタルシアターシステムズ社の開発した音声のデジタル圧縮技術。マルチチャンネル・サラウンドに対応している。リアチャンネルはステレオになり、サブウーファーチャンネルは独立して出力される。高水準のデジタル音声を楽しむことができる。全チャンネルが完全に分離した状態で記録されるのでチャンネル間セパレーションが良く、すべてデジタルで受け渡しされるので劣化しにくいという特長がある。

DVD ビデオ (9 ページ)

CD と同じ直径で最大 8 時間までの動画が 記録できるディスク。 _{4.1}

片面 1 層で 4.7GB (Giga Byte) と CD の 7 倍の情報が記録でき、片面 2 層で 8.5GB、両面 1 層では 9.4GB、両面 2 層では 17GB が記録できる。

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規格のひとつ、「MPEG2」を採用し、映像データを約 1/40(平均)に圧縮して記録する。また画像の状態に合わせて割り当てる情報量を変化させる可変レート符号化技術も採用されている。音声情報は PCM の他、ドルビーデジタルを用いて記録でき、より臨場感のある音声が楽しめる。またマルチアングル、マルチランゲージ、視聴年齢制限などさまざまな付加機能も用意され、より高度な楽しみかたができる。

DVD-RW (9 ページ)

DVD-RW は、DVD ビデオと同じサイズで、記録や書き換えることができるディスク。DVD-RW には、ビデオモード、VRモードという2つの記録モードがある。ビデオモードは、DVD ビデオフォーマットと互換性があるモード。

VR(ビデオレコーディング)モードは、 ビデオモードではできない様々な編集や録 画が可能。

DVD+RW (9 ページ)

DVD+RW は、DVD ビデオと同じサイズで、記録や書き換えることができるディスク。

DVD+RW は、DVD ビデオフォーマット と互換性のとれる記録方式を採用してい る。

主な仕様

システム

形式: CD/DVD プレーヤー

信号方式:JEITA 標準、NTSC カラー方式

音声特性

周波数特性: DVD VIDEO (PCM 96 kHz 再生時): 2 Hz ~ 44 kHz (± 1.0dB) */DVD VIDEO (PCM 48 kHz 再生時): 2 Hz ~ 22 kHz (± 0.5dB) */CD: 2

Hz \sim 20 kHz (\pm 0.5 dB) *

信号対雑音比 (S/N 比): 115 dB* (LINE OUT AUDIO L/R 端子のみ)

全高調波ひずみ率: 0.003 %*

ダイナミックレンジ:DVD VIDEO: 103 dB / CD: 99 dB*

ワウ・フラッター: 測定限界(± 0.001% W

PEAK)以下*
* JEITA (電子情報技術産業協会)の規格による

出力端子

測定値です。

(**端子名**:端子形状/出力レベル/負荷インピーダンス)

DIGITAL OUT OPTICAL: 光出カコネクター/- 18 dBm (発光波長 660 nm)

DIGITAL OUT COAXIAL: ピンジャック/ 0.5 V_{P-P} / 75 Ω

LINE OUT AUDIO L/R: ピンジャック/2 Vrms / 10 kΩ

LINE OUT VIDEO: ピンジャック/ 1.0 V_{P-P} / 75 Ω

S1 VIDEO OUT: 4 ピンミニ DIN /輝度信号: 1.0 V_{P-P}、色信号: 0.286 V_{P-P} / 75 Ω

COMPONENT VIDEO OUT (Y、PB/CB、 PR/CR): ピンジャック/Y: 1.0 VP-P、 PB/CB、PR/CR: 0.7 VP-P/75 Ω

D1/D2 VIDEO OUT:

D 端子 / Y: 1.0 V_{P-P}、C_B、C_R: 0.7 V_{P-P} / 75 Ω

電源、その他

電源: AC 100V、50/60 Hz

消費電力: 10W

最大外形寸法:

430 × 43 × 237.7 mm(幅 / 高さ / 奥行き)

質量:約 1.95 kg

許容動作温度:5 ~ 35 ℃ **許容動作湿度:**25 ~ 80 %

付属品

19ページをご覧ください。

仕様および外観は、改良のため、予告なく 変更することがありますが、ご了承くださ い。

言語コード一覧表

詳しくは49、52、69ページをご覧ください。

言語名表記は ISO639:1988 (E/F) に準拠

-								
		ド言語		ド言語	<u> </u>	ド言語		ヾ言語
1	1027	Afar	1183	Irish	1349	Macedonian	1507	Samoan
1	1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1508	Shona
1	1032	Afrikaans	1194	Galician	1352	Mongolian	1509	Somali
1	1039	Amharic	1196	Guarani	1353	Moldavian	1511	Albanian
1	1044	Arabic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1512	Serbian
1	1045	Assamese	1209	Hausa	1357	Malay	1513	Siswati
1	1051	Aymara	1217	Hindi	1358	Maltese	1514	Sesotho
1	1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1363	Burmese	1515	Sundanese
1	1053	Bashkir	1229	Hungarian	1365	Nauru	1516	Swedish
1	1057	Byelorussian	1233	Armenian	1369	Nepali	1517	Swahili
1	1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1521	Tamil
1	1060	Bihari	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1525	Telugu
1	1061	Bislama	1245	Inupiak	1393	Occitan	1527	Tajik
1	1066	Bengali;	1248	Indonesian	1403	(Afan)Oromo	1528	Thai
		Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1529	Tigrinya
1	1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1531	Turkmen
1	1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1532	Tagalog
1	1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto;	1534	Setswana
1	1093	Corsican	1269	Yiddish		Pushto	1535	Tonga
1	1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1	1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1	1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-	1540	Tatar
1	1109	German	1298	Greenlandic		Romance	1543	Twi
1	1130	Bhutani	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1	1142	Greek	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1	1144	English	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1	1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1	1149	Spanish	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapük
1	1150	Estonian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1	1151	Basque	1313	Latin	1501	Sangho	1632	Xhosa
1	1157	Persian	1326	Lingala	1502	Serbo-	1665	Yoruba
1	1165	Finnish	1327	Laothian		Croatian	1684	Chinese
1	1166	Fiji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1	1171	Faroese	1334	Latvian;	1505	Slovak		
1	1174	French		Lettish	1506	Slovenian	1703	無指定
1	1181	Frisian	1345	Malagasy				
			1347	Maori				

索引

ア行

アルバム 43 アングル 52 一時停止モード 72 インターレース 79 オーディオ設定 72 オーディオ ATT 72 オーディオ DRC 72 オートパワーオフ 71 お好み画質モード 53 お手入れ 3 オリジナル 34 音声映像選択モード 59 音声言語 49, 69 音声デジタル出力 73 音声トラック自動選定モー ド 72

力行

カスタム 68 カスタム視聴制限 63 画面設定 70 画面表示言語 69 クイック 69 言語設定 69 コントロールメニュー 16

サ行

サーチ 42 再牛 シャッフル再生 38 通常の再生 31 つづき再生 33 プログラム再生 36 リピート再生 39 A-B リピート再生 40 PBC 再生 35 再生できるディスク 9 サラウンド 23, 50 シーン 13, 43, 79 時間 / テキスト 44, 46 視聴制限 63 視聴設定 71 自動再生 71

ズーム 32, 60 スキャン 42 スクリーンセーバー 70 スピーカー 接続 23 スライド送り時間 61 スロー 42 接続 19 設定 クイック 69 クイック設定をする 28, 69

夕行

設定画面 68

タイトル 13, 43, 79 タイトルビューアー 45 ダウンミックス 73 チャイルドロック 32 チャプター 13, 43, 79 チャプタービューアー 45 つづき再生機能 33, 72 ディスク 取り扱い 11 データ CD 9, 55 電池 19 トラック 13, 43, 80 トラック ビューアー 45 ドルビーデジタル 27,

八行

73, 80

背景画面 70 早送り 42 早戻し 42 ピクチャーナビゲーション 45. 58 ビデオインデックス 79 ビデオ素材 80 ビデオ CD 9, 31 表示窓 13 表示窓の明るさ 71 ファイル 43, 80 フィルム素材 80 フラッシュ - 32 フラッシュ+ 32 プレイバックコントロール (PBC) 35

プレイリスト 34 プログラム 36 プログレッシブ変換モード 71 プログレッシブ方式 80 プロロジック 26, 73, 80

マ行

メニュー言語 69

ラ行

リセット 69 リピート 39 リモコン 15, 19, 67

アルファベット / 数字 順

A-B リピート 40

CD 9, 31

CD テキスト 47 DATA CD 9 DTS 27, 74, 80 DVD 9, 31, 81 DVD テキスト 47 DVD-RW 9, 34, 81 DVD+RW 9, 32, 81 D1/D2 映像出力 20,80 NORMAL/ PROGRESSIVE A イッチ 14, 70 PBC 再生 35 S映像出力 20 TV タイプ 70 TV バーチャルサラウンド (TVS) 50 16:9 70 4:3 パンスキャン 70 4:3 レターボックス 70 48kHz/96kHz PCM 74 5.1 チャンネルサラウンド 23

字幕 52

字幕言語 69 シャープネス 54

シャッフル 38

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sonv.co.ip/SonvDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル*・・・・・・・・・・

 20570-00-3311
 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は*・・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ···········0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

- *お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
 - 1:修理受付
 - 2:使用方法や故障と思われるご相談
 - 3:お買物相談
 - 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
 - 5:その他のご相談

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC (揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを 使用しています。